# 

# Q5 / Q4 Series

**User Manual** 用戶手冊 用户手册 Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch Руководство пользователя Gebruikershandleiding Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Εγχειρίδιο χρήσης Kullanım Kılavuzu Manuale d'uso Handbok Brugervejledning Brukerveiledning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv مدختسمل ليل Manual do Usuário ユーザーマニュアル

## **Préface**

## Copyright

©2014 Vivitek . **VIVITEK**<sup>®</sup> est une marque commerciale de DELTA Corporation. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les valeurs, le poids et les dimensions mentionnés sont approximatifs. Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles à modification sans préavis. Le fabricant n'accorde aucune représentation ni garantie, explicite ou implicite, quant au contenu de ce manuel et en particulier se dégage de toute responsabilité concernant la valeur commerciale ou la convenance à un usage particulier. En outre, le fabricant se réserve le droit de réviser le contenu de ce manuel et d'y apporter des modifications de temps à autre, sans pour autant être tenu d'informer qui que ce soit de ces révisions ou modifications.

## Margues commerciales



HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



MHL, le logo MHL et Mobile High-Definition Link sont des margues High-Definition Link commerciales ou des marques déposées de MHL Licensing, LLC.

Toutes les autres noms de produits mentionnés dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



## Informations importantes de sécurité

#### Important :

Nous vous recommandons de lire attentivement cette section avant d'utiliser le Qumi. Ces instructions de sécurité et d'utilisation garantissent de nombreuses années d'utilisation du Qumi en sécurité. Gardez ce manuel dans un endroit sûr en cas de besoin au futur.

#### Symboles utilisés

Des symboles d'avertissement sont utilisés sur l'appareil et dans ce manuel pour vous avertir des situations dangereuses.

Les styles suivants sont utilisés dans ce manuel pour vous avertir des informations importantes.

#### Remarque :

Fournit des informations supplémentaires sur le sujet en question.



Important :

Fournit des informations supplémentaires que vous ne devez pas ignorer.



## Avertissement :

Attire votre attention sur des situations qui peuvent endommager l'unité.

## Attention :

Attire votre attention sur des situations qui peuvent endommager l'unité, créer un environnement dangereux ou blesser quelqu'un.

Dans ce manuel, les composants et les paramètres du menu OSD (affichage à l'écran) sont indiqués en gras comme dans l'exemple suivant :

"Appuyez sur le bouton Menu sur la télécommande pour ouvrir le menu Principal."

#### Informations générales de sécurité

- Ne démontez pas le boîtier de l'appareil : Aucune pièce utilisable ne se trouve à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour les réparations.
- Suivez tous les avertissements et toutes les mises en garde du manuel et sur le boîtier de l'appareil.
- La lampe d'éclairage du projecteur est très puissante. Ne pas regarder directement dans la lentille avec les yeux lorsque la lampe d'éclairage DEL est allumée.
- Ne pas poser l'appareil sur une surface instable.
- Evitez d'utiliser le système près de l'eau, en plein soleil ou près d'un appareil de chauffage.
- Ne posez jamais des objets lourds comme des livres ou des sacs sur l'appareil.

## Instructions d'installation du Qumi

• Laissez un espace d'au moins 50cm autour des trous de ventilation.



- Assurez-vous que les trous d'entrée d'air ne recyclent pas l'air chaud qui sort des trous de ventilation.
- Lorsque vous utilisez le Qumi dans un endroit clos, assurez-vous que la température de l'air ambiant dans l'endroit clos ne dépasse pas la température de fonctionnement lorsque le Qumi est allumé, et que les trous d'entrée d'air et de ventilation ne sont pas obstrués.
- Tous les endroits clos doivent passer une évaluation thermique pour s'assurer que le Qumi ne réutilise pas l'air sortant, car cela peut causer à l'appareil de s'éteindre même lorsque la température ambiante est dans la plage de température acceptable.

## **Avertissement** :

Evitez d'utiliser le Qumi dans des endroits poussiéreux.



#### Sécurité avec l'alimentation

- Utilisez seulement l'adaptateur fourni.
- Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Faites passer le cordon d'alimentation dans des endroits où il ne risque pas d'être marché dessus.
- Enlevez la batterie de la télécommande lorsque vous la rangez ou n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.

#### Nettoyage du Qumi

• Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Voir *Nettoyage du Qumi* à la page 42.

#### Remarque :

Le Qumi chauffera lorsqu'il est utilisé. Laissez le Qumi se refroidir avant de le ranger.

#### Avertissements règlementaires

Avant d'installer ou d'utiliser le Qumi, lisez les notices règlementaires dans *Déclaration règlementaire de conformité* à la page 51.

#### Description des symboles



MISE AU REBUT : Ne jetez pas des appareils électriques ou électroniques avec les ordures ménagères ou dans des poubelles municipales Dans les pays européens, vous devez utiliser un point de collecte approprié pour le recyclage.

## **Fonctions principales**

- Appareil léger, facile à ranger et à transporter.
- Compatible avec tous les standards vidéo principaux, y compris NTSC, PAL et SECAM.
- Un haut niveau de luminosité pour les présentations dans des pièces éclairées ou ensoleillées.
- Supporte les résolutions jusqu'à UXGA de 16,7 millions de couleur pour des images plus claires et nettes.
- Installation flexible à les projection de devant, de derrière, du plafond devant et du plafond derrière.
- La ligne de vision des projections reste carrée, avec une correction avancée de la distorsion pour les projections à un certain angle.
- Détection automatique de la source d'entrée.

## À propos de ce manuel

Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et décrit comment faire pour installer et utiliser le Qumi. Lorsque cela était possible, des informations complémentaires, par ex. une illustration et la description correspondante, ont été mises sur la même page. Ce format est pratique avec les imprimantes, pour faciliter la lecture et économiser du papier et ainsi protéger l'environnement. Il est recommandé de n'imprimer que les sections dont vous avez besoin.



# Table des matières

Préface	ii
Chapitre 1 Apercu rapide	1
Aperçu	1
Accessoires standard	3
Accessoires optionnel	3
Télécommande	4
Boutons du Qumi et de la télécommande	4
Ecran du lecteur multimédia	5
Chapitre 2 Démarrage	6
Ce que vous avez besoin d'avoir	6
Préparation du Qumi	7
Préparation de la télécommande	13
Chapitre 3 Media Suite de Qumi	14
Apercii	14
Musique	
Films	
Photos	
Visualiseur Office	
Wifi	20
Navigateur Web	21
Affichage WiFi	22
Rénlanes	23
Neglages	23
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)	
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD.	
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD Réglage de la langue OSD	
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD Réglage de la langue OSD Présentation du menu OSD	<b>25</b> 25 26 27
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD Réglage de la langue OSD Présentation du menu OSD Menu Image	<b>25</b> 25 26 27 30
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD. Réglage de la langue OSD. Présentation du menu OSD. Menu Image Menu Ordinateur.	25 <b>25</b> 26 27 30 32
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD Réglage de la langue OSD Présentation du menu OSD Menu Image Menu Ordinateur Menu Vidéo/Audio	25 
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD. Réglage de la langue OSD. Présentation du menu OSD. Menu Image Menu Ordinateur. Menu Vidéo/Audio. Menu Installation I.	25 25 26 27 30 32 33 35
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD. Réglage de la langue OSD Présentation du menu OSD Menu Image Menu Ordinateur Menu Vidéo/Audio. Menu Installation I. Menu Installation II.	25 25 26 
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD. Réglage de la langue OSD. Présentation du menu OSD. Menu Image Menu Ordinateur. Menu Vidéo/Audio. Menu Installation I. Menu Installation II. Chapitre 5 Entretien du Qumi.	25 
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) Contrôles du menu OSD Réglage de la langue OSD Présentation du menu OSD Menu Image Menu Ordinateur Menu Ordinateur Menu Vidéo/Audio Menu Installation I Menu Installation II. Menu Installation II. Nettoyage du Qumi	25 
Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.       Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.       Menu Image         Menu Image       Menu Ordinateur.         Menu Vidéo/Audio.       Menu Installation I.         Menu Installation II.       Menu Installation II.         Nettoyage du Qumi         Nettoyage du la lentille	25 
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.         Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.         Menu Image         Menu Ordinateur.         Menu Vidéo/Audio.         Menu Installation I.         Menu Installation II.         Chapitre 5 Entretien du Qumi.         Nettoyage du Qumi.         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage	25 25 26 26 30 32 33 35 37 42 42 42 42
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD         Réglage de la langue OSD         Présentation du menu OSD         Menu Image         Menu Ordinateur         Menu Vidéo/Audio         Menu Installation I         Menu Installation II         Chapitre 5 Entretien du Qumi         Nettoyage du Qumi         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek	25 25 26 26 30 32 33 35 37 42 42 42 42 42 42 42
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.         Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.         Menu Image         Menu Ordinateur.         Menu Vidéo/Audio.         Menu Installation I.         Menu Installation II.         Chapitre 5 Entretien du Qumi.         Nettoyage du Qumi.         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek         Spécifications.	25 25 26 27 30 32 33 35 37 42 42 42 42 42 43 46 47
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.         Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.         Menu Image         Menu Ordinateur.         Menu Vidéo/Audio.         Menu Installation I.         Menu Installation II.         Chapitre 5 Entretien du Qumi.         Nettoyage du Qumi.         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek         Spécifications.         Distance de projection vs, taille de projection.	25 25 26 30 32 33 35 37 42 42 42 42 42 42 43 46 47 48
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.         Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.         Menu Image         Menu Ordinateur.         Menu Vidéo/Audio.         Menu Installation I.         Menu Installation II.         Menu Installation II.         Nettoyage du Qumi.         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek.         Spécifications.         Distance de projection vs, taille de projection.         Tableau de distance de projection et taille	25 25 26 26 27 30 32 33 35 37 42 42 42 42 43 48 48
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD         Réglage de la langue OSD         Présentation du menu OSD         Menu Image         Menu Ordinateur         Menu Vidéo/Audio         Menu Installation I         Menu Installation II         Chapitre 5 Entretien du Qumi         Nettoyage du Qumi         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek         Spécifications         Distance de projection vs, taille de projection         Tableau de distance de projection et taille	<b>25</b> 25 26 27 30 32 33 35 37 42 42 42 42 43 46 47 48 48 49
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.         Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.         Menu Image         Menu Ordinateur.         Menu Vidéo/Audio.         Menu Installation I.         Menu Installation II.         Chapitre 5 Entretien du Qumi.         Nettoyage du Qumi.         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek         Spécifications.         Distance de projection vs, taille de projection.         Tableau de distance de projection et taille         Tableau de mode de synchronisation         Dimensions du Qumi	25 25 26 26 27 30 32 33 35 37 42 42 42 42 42 43 48 48 48 48 48 48 49 50
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.         Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.         Menu Image         Menu Ordinateur         Menu Vidéo/Audio.         Menu Installation I.         Menu Installation II.         Chapitre 5 Entretien du Qumi.         Nettoyage du Qumi.         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek         Spécifications.         Distance de projection vs, taille de projection.         Tableau de distance de projection et taille         Tableau de mode de synchronisation         Dimensions du Qumi         Déclaration règlementaire de conformité	<b>25</b> 25 26 27 30 32 33 33 35 37 <b>42</b> 42 42 42 42 42 43 46 47 48 48 49 50 50
Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)         Contrôles du menu OSD.         Réglage de la langue OSD.         Présentation du menu OSD.         Menu Image         Menu Ordinateur.         Menu Vidéo/Audio.         Menu Installation I.         Menu Installation II.         Chapitre 5 Entretien du Qumi.         Nettoyage du Qumi.         Nettoyage de la lentille         Guide de dépannage         Site de support de Vivitek         Spécifications.         Distance de projection vs, taille de projection.         Tableau de distance de projection et taille         Tableau de mode de synchronisation         Dimensions du Qumi         Déclaration règlementaire de conformité         Certifications de sécurité	<b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>26</b> <b>27</b> <b>30</b> <b>32</b> <b>33</b> <b>35</b> <b>37</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>42</b> <b>43</b> <b>46</b> <b>47</b> <b>48</b> <b>48</b> <b>48</b> <b>49</b> <b>50</b> <b>51</b>

# Chapitre 1 Aperçu rapide

## Aperçu

Vue de devant/dessus/droite



## Vue de derrière/dessus/gauche



## Accessoires standard

Les accessoires suivants sont inclus avec le Qumi :



## **Accessoires optionnel**

	Câble HDMI standard
	Câble MHL
0.5%	Mallette de transport
	Câble audio/vidéo
	Dongle WiFi Q5 (pour la série Q5 uniquement)

Contactez votre revendeur immédiatement s'il manque un ou plusieurs éléments, s'ils sont endommagés, ou si l'appareil ne marche pas. Il est recommandé de garder les matériaux d'emballage originaux au cas où vous auriez besoin de renvoyer l'appareil pour une réparation sous la garantie.

### Remarque :

Les accessoires fournis varient d'un modèle à l'autre.

\* Pour assurer des performances optimales pour votre projection et pour réduire le risque d'interférences électromagnétiques (EMI), utilisez les câbles de source vidéo VGA ou HDMI avec les cores de câble fournies.

## Télécommande



Pour naviguer et modifier des réglages dans l'OSD. Navigation avec curseur lorsque vous utilisez un navigateur Web.

## MARCHE/ARRÊT

Pour allumer/éteindre le Qumi.

## Curseur gauche

Pour naviguer et modifier des réglages dans l'OSD. Navigation avec curseur lorsque vous utilisez un navigateur Web.

## Souris -

Bouton gauche de la souris lorsque vous utilisez le navigateur Web.

Menu -

Pour ouvrir ou fermer l'OSD.

## Page préc/suiv

Page précédente et suivante lorsque vous utilisez le navigateur Web.

#### Entrer

Pour modifier des réglages dans l'OSD. Ouvre la fonction lorsque vous utilisez un navigateur Web.

#### Curseur droite

Pour naviguer et modifier des réglages dans l'OSD. Navigation avec curseur lorsque vous utilisez un navigateur Web.

#### Curseur bas

Pour naviguer et modifier des réglages dans l'OSD. Navigation avec curseur lorsque vous utilisez un navigateur Web.

#### Quitter

Pour fermer l'OSD. Quitte la fonction lorsque vous utilisez un navigateur Web.

#### Muet

Pour couper le son du haut-parleur intégré. **Source** 

Pour changer la source d'entrée.

#### Volume +/Volume -

Pour changer le volume.

## / Important :

**1.** Assurez-vous qu'il n'y aucun obstacle entre la télécommande et le Qumi. Si le chemin entre la télécommande et le Qumi est obstrué par des objets, le signal peut ne pas passer à travers certaines surfaces réflèctives.

**2.** Les boutons et les touches du Qumi sont arrangés de la même manière et ont les mêmes fonctions que les boutons correspondants de la télécommande. Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions des touches de la télécommande.

#### Remarque :

Le navigateur Web et le haut-parleur sont disponibles pour la série Q5

**OŅ** 

(

E

MENU

PAGE

ЪШ

 $\mathbf{Z}$ 

MUTE

EXIT

**F** 

SOURCE

+

VOLUME

OFF

## Boutons du Qumi et de la télécommande

Le Qumi peut être utilisé avec la télécommande ou les boutons du panneau de contrôle en haut du Qumi. Toutes les opérations sont disponibles avec la télécommande, cependant les boutons du panneau de contrôle du Qumi ont les mêmes fonctions que la télécommande en utilisant une combinaison de boutons.

La télécommande n'est pas seulement utilisée pour naviguer les menus, elle peut aussi être utilisée pour contrôler les fonctions multimédia (lecture vidéo et audio). Pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions multimédia avec la télécommande, référez-vous à 14.



## Ecran du lecteur multimédia

L'écran du lecteur multimédia est l'interface principale de la série Qumi Q5. Si une clé USB a été insérée lorsque le Qumi est allumé, l'écran du lecteur multimédia apparaît. Dans l'écran du lecteur multimédia, vous pouvez choisir le type de fichiers multimédia à afficher avec :

- Musique Un lecteur musical qui supporte de nombreux types de fichiers audio, musique prête à jouer.
- Film Un lecteur vidéo facile à utiliser qui peut jouer plusieurs formats de film.
- Photo Un visualiseur de photo qui a aussi une fonction de diaporama.
- Visualiseur Office Un visualiseur de document qui affiche les documents.
- Affichage Wifi Utilisez cela pour configurer la connexion à un point d'accès sans fil.
- Navigateur Web Un navigateur Web pour surfer l'Internet.
- Wifi Utilisez cela pour choisir un point d'accès sans fil.
- Réglages Les réglages du Qumi que vous pouvez ajuster dans ce menu.

#### Remarque :

Les fonctions Wifi & Navigateur Web sont seulement disponible avec la dongle optionnelle Q5.

Media Suite de Qumi n'est pas disponible sur la série Q5.



# Chapitre 2 Démarrage

## Ce que vous avez besoin d'avoir

Un grand nombre d'appareils et de périphériques externes peuvent être connectés au Qumi. Des lecteurs de musique portables ou externes peuvent être connectés pour jouer de la musique. Des lecteurs DVD, VCD et VHS peuvent être connectés pour jouer des films. Des caméscopes et des appareils photos numériques peuvent aussi être utilisés pour jouer des vidéos ou afficher des photos. Des ordinateurs peuvent être connectés, ainsi que des périphériques comme des clés USB pour afficher des documents ou d'autres types multimédia.

Ces appareils peuvent être connectés au Qumi en utilisant un câble approprié. Assurezvous que l'appareil que vous voulez connecter a un connecteur de sortie approprié.



## Attention :

Par mesure de précaution, coupez l'alimentation au projecteur et les périphériques avant de rétablir les connexions.



## Préparation du Qumi

## Branchement de périphériques avec HDMI

Branchez des périphériques compatibles HDMI sur le Qumi en utilisant un câble HDMI (optionnel).



## Branchement à un appareil MHL

Connectez votre Qumi à un appareil compatible MHL à l'aide d'un câble MHL (optionnel).



#### Remarque :

Pour certains appareils compatibles MHL, dont la sortie ne se fait pas via micro-USB, un adaptateur de câble supplémentaire peut être nécessaire.

## Branchement d'un ordinateur

Branchez un ordinateur sur le Qumi en utilisant un câble VGA.



#### Remarque :

L'ordinateur doit avoir un port de sortie VGA pour pouvoir être connecté au Qumi avec un câble VGA.

## Brancher une clé USB

Branchez une clé USB sur le Qumi en l'insérant dans le port approprié.



## Remarque :

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour la série Q5.

## Branchement vidéo

Branchez des appareils vidéo sur le Qumi en utilisant le câble audio/vidéo (optionnel).





## Connexion de l'audio

Branchez des écouteurs ou mini haut-parleurs sur le Qumi en utilisant le port Sortie audio.



# 3.

- Si plusieurs appareils sources sont connectés, appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner l'appareil désiré, ou appuyez sur ▲ et ▼ ou ◄ et ► en même temps sur le panneau de contrôle du Qumi.
  - VGA : RVB analogique Composante : Entrée de DVD YCbCr / YPbPr, ou entrée HDTV YPbPr
  - Vidéo composite : Vidéo composite traditionnelle
  - HDMI/MHL : HDMI/DVI/MHL
  - USB : Disque USB (Disponible sur la série Q5)
- 4. Appuyez sur le bouton <sup>(b)</sup> ALIMENTATION pour éteindre le Qumi.

 Lorsque le message "Eteindre ? / Appuyez sur Alimentation à nouveau" s'affiche, appuyez sur le bouton O ALIMENTATION. Le projecteur s'éteint.

## Réglage de l'image

Si l'image projetée n'est pas claire, l'image peut être ajustée en tournant la bague de focus vers le haut ou le bas jusqu'à ce que l'image soit claire.





₩

VGA



Appuyez à nouveau sur Alimentation

## Réglage d'un mot de passe d'accès (verrouillage de sécurité)

Pour empêcher l'utilisation non autorisée du Qumi, vous pouvez créer un mot de passe. Lorsque la fonction de mot de passe est activée, le mot de passe doit être entré chaque fois que le Qumi est allumé.

Suivez les étapes suivantes pour créer un mot de passe :

- Appuyez sur le bouton MENU sur la télécommande ou appuyez sur MENU et - sur le panneau de contrôle simultanément pour ouvrir le menu OSD (affichage à l'écran).
- 2. Déplacez le curseur sur l'onglet Installation I et allez vers le bas pour sélectionner Avancé.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou
   ▼ pour sélectionner Verrou de sécurité.
  - Appuyez sur le bouton < ou</li>
     pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de sécurité.

Une boîte de dialogue de mot de passe apparaît.

5. Vous pouvez utiliser les boutons
▲ ▼ < ► situés au-dessus du Qumi ou sur la télçommande pour entrer le mot de passe. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de boutons de navigation (vous devez choisir cinq).

> Appuyez sur les boutons de navigation dans n'importe quel ordre pour régler le mot de passe.

Puis appuyez sur le bouton **MENU** pour fermer la boîte de dialogue.







6. Le menu de confirmation du mot de passe apparaît lorsque vous allumez le Qumi et que Verrou de sécurité est activé.

> Entrez le mot de passe que vous avez créé dans l'étape 5.



## Important :

Gardez toujours ce mot de passe dans un endroit sûr. Sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas utiliser le Qumi. Si vous avez perdu le mot de passe, contactez votre revendeur pour plus d'informations sur comment réinitialiser le mot de passe.

## Utilisation d'un trépied (Disponible sur la série Q5)

Le Qumi peut être utilisé avec un trépied en attachant le trépied au-dessous du Qumi. La plupart des trépieds standards peuvent être utilisés.

Spécifications des trépieds supportés :

- Type : Mini trépied
- Taille de la fente : 1/4-20 L6,3 mm

## Remarque :

Enlevez l'étiquette avant d'utiliser.





## Préparation de la télécommande

La télécommande est fourni avec une (1) batterie au lithium de 3V (CR2025). La batterie est déjà installé dans la télécommande.

Pour commencer à utiliser la télécommande, enlevez l'onglet en plastique (A) du compartiment de la batterie.



## Remplacement de la batterie de la télécommande

- Enlevez le couvercle du compartiment de la batterie en poussant le couvercle dans le sens de la flèche (A). Puis enlevez le couvercle dans le sens de la flèche (B).
- 2. Enlevez la batterie usée et insérez une nouvelle batterie avec la borne positive en haut.
- 3. Remettez le couvercle.









## Avertissement :

- 1. Utilisez une batterie au lithium de 3V (CR2025).
- 2. Jetez les batteries usées conformément à la réglementation locale.
- 3. Enlevez la batterie si vous n'allez pas utiliser le Qumi pendant une longue période.

## Distance de fonctionnement

La télécommande utilise des signaux infrarouges (IR) pour communiquer avec le Qumi. Il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande directement vers le Qumi.

La télécommande devrait fonctionner correctement dans un rayon de 7 mètres (23 pied) environ et à un angle de 15 degrés plus ou moins par rapport au niveau du Qumi (si la télécommande n'est pas tenue perpendiculairement aux bords ou à l'arrière du Qumi).

Si le Qumi ne réagit plus à la télécommande, rapprochez-vous du Qumi.

# Chapitre 3 Media Suite de Qumi

## Aperçu

Media Suite de Qumi est conçu pour vous permettre d'accéder facilement à vos fichiers sur une une clé USB. Les fichiers de musique, de film, d'image et les documents peuvent être affichés.



Le menu de Media Suite contient 8 applications que vous pouvez utiliser :

- Musique Un lecteur musical qui supporte de nombreux types de fichiers audio, musique prête à jouer.
- Film Un lecteur vidéo facile à utiliser qui peut jouer plusieurs formats de film.
- Photo Un visualiseur de photo qui a aussi une fonction de diaporama.
- 🚰 Visualiseur Office Un visualiseur de document qui affiche les documents.
- L. Affichage Wifi Utilisez cela pour configurer la connexion à un point d'accès sans fil.
- Navigateur Web Un navigateur Web pour surfer l'Internet.
- Wifi Utilisez cela pour choisir un point d'accès sans fil.
- 🚳 Réglages Les réglages du Qumi que vous pouvez ajuster dans ce menu.

#### Remarque :

Les fonctions Wifi & Navigateur Web sont seulement disponible avec la dongle optionnelle Q5.

Media Suite de Qumi n'est pas disponible sur la série Q5.





## Formats supportés :

Le lecteur de musique peut jouer les formats de fichiers de musique suivants :

- MP3 (débit binaire jusqu'à 256Kbps)
- WMA, MID, MIDI, MP1, MP2, OGG, AAC, AMR, WAV, AC3, M4A, AWB, APE

## Jouer votre piste

Pour ouvrir la liste des musiques, faites ce qui suit :

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'icône Musique dans le menu de Media Suite.
- 2. Appuyez sur 🗲 pour ouvrir le répertoire des fichiers.
- 3. Sélectionnez le dossier contenant la chanson désirée.
- 4. Appuyez sur ← pour jouer la chanson désirée.

Une chanson peut être pausée ou jouée en utilisant le bouton Pause/Lecture dans l'interface du lecteur de musique.

Lorsque le curseur est sur la barre de progrès, une chanson peut être pausée ou jouée en appuyant sur ←.



L'interface du lecteur de musique possède les contrôles suivants :





Le lecteur de musique contient les contrôles suivants pour navigurer dans une liste de lecture de chansons. Le tableau suivant fournit une description des contrôles.

ACTION	DESCRIPTION
	Pour changer la sortie haut-parleur sur Gauche/Droite/Stéréo.
≪ / ▶	Pour retourner à la piste précédente/aller à la piste suivante.
	Pause/jouer la piste
	Arrêter la lecture
Ð	Pour retourner au menu précédent.

L'ordre des chansons et le mode de lecture peuvent être ajustés. Le tableau suivant fournit une description des modes de lecture.

ACTION	DESCRIPTION
Ø	Les chansons dans la liste de lecture seront jouées dans l'ordre.
Φ	Toutes les chansons dans la liste de lecture seront répétées.
C)	Seulement la chanson en train d'être jouée sera répétée.
24	Toutes les chansons dans la liste de lecture seront jouées dans un ordre aléatoire.

Le lecteur de musique contient plusieurs réglages d'égalisateur prédéfinis qui peuvent être utilisés. Le tableau suivant fournit une description des différents réglages d'égalisateur.

ACTION	DESCRIPTION
Ν	Normal
С	Classique
J	Jazz
Р	Рор
R	Rock
В	Grave







## Formats supportés

Les formats vidéo suivants sont supportés :

- Vidéo H.264 jusqu'à 720p à 30 images par secondes ; niveau de profil principal 3.1 avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbps, 48kHz, audio stéréo avec les formats de fichiers .m4v, .mp4, et .mov
- Vidéo MPEG-4 jusqu'à 2,5 Mbps, 640 x 480 pixels à 30 images par secondes ; profil simple avec audio AAC-LC jusqu'à 160 Kbps par canal, 48kHz, audio stéréo avec les formats de fichiers .m4v, .mp4, et .mov
- Motion JPEG (M-JPEG) jusqu'à 35 Mbps, 1280 x 720 pixels, 30 images par seconde, entrée audio U-Law, audio stéréo PCM avec fichiers .avi

## Regarder un film

Pour ouvrir la liste des films, faites ce qui suit :

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'icône Film dans le menu de Media Suite.
- 2. Appuyez sur 🕂 pour ouvrir le répertoire des fichiers.
- 3. Sélectionnez le dossier contenant le fichier de film désiré.
- 4. Appuyez sur ← pour jouer le fichier de film désiré.

Pendant un film, l'interface de contrôle peut être cachée. Pour cacher l'interface de contrôle, appuyez sur le bouton ▲. Appuyez à nouveau sur le bouton ▲ pour afficher l'interface de contrôle.

L'interface de contrôle disparaîtra automatiquement si vous n'appuyez sur rien pendant 5 secondes.

## Interface de contrôle

Les fonctions de lecture suivantes sont avec la télécommande, et sont indiquées dans le tableau suivant :

ACTION	DESCRIPTION
Pause/Continuer	Appuyez sur <table-cell-rows> pour pauser ou continuer un film.</table-cell-rows>
Avance rapide	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour changer la vitesse (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)



## Formats supportés

Le visualiseur de photo peut ouvrir les types suivants de fichiers d'image :

- BMP (jusqu'à 4000 x 3000 pixels)
- PNG (jusqu'à 4000 x 3000 pixels)
- JPG (jusqu'à 4000 x 3000 pixels)

## Regarder vos photos

Lorsqu'une clé USB a été insérée, l'icône du dossier de carte de stockage apparaîtra dans le répertoire de fichier.

Pour ouvrir une photo dans le visualiseur de photo, faites ce qui suit :

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'icône Musique dans le menu de Media Suite.
- 2. Appuyez sur 🗲 pour ouvrir le répertoire des fichiers.
- 3. Sélectionnez le dossier contenant la photo désirée.
- 4. Appuyez sur ← pour afficher la photo désirée.

Pour afficher les détails d'une photo, allez sur une photo. Les détails de la photo apparaîtront en bas de l'écran.

Pour regarder des photos en mode plein écran, faites ce qui suit :

- 1. Allez sur une photo.
- 2. Appuyez sur ← pour afficher la photo en mode plein écran.

Pour retourner à la taille par défaut de l'image, appuyez sur le bouton Quitter.

Lorsqu'une photo est affichée, l'interface de contrôle peut être cachée. Pour cacher l'interface de contrôle, appuyez sur le bouton ▲. Appuyez à nouveau sur le bouton ▲ pour afficher l'interface de contrôle.

## Interface de contrôle

Le visualiseur de photo possède les contrôles suivants :

ACTION	DESCRIPTION
Þ	Pour retourner au menu précédent.
3s	Pour régler la durée d'intervalle du diaporama.
	Pour regarder des photos avec le mode Diaporama
5	Pour tourner la photo vers la gauche
C	Pour tourner la photo vers la droite





## Formats supportés

Le visualiseur de document dans Media Suite de Qumi peut ouvrir les types de documents suivants :

- Microsoft® Word (97-2007, .doc/.docx)
- Microsoft<sup>®</sup> PowerPoint (97-2007, .ppt/.pptx)
- Microsoft® Excel (97-2007, .xls/.xlsx)
- Adobe<sup>®</sup> PDF (.pdf)
- Texte (.txt)

## Sélectionner votre document

Pour ouvrir une fichier dans le visualiseur de document, faites ce qui suit :

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le visualiseur Office dans le menu de Media Suite.
- 2. Appuyez sur 🕂 pour ouvrir le répertoire des fichiers.
- 3. Sélectionnez le dossier contenant le fichier désiré.
- 4. Appuyez sur ← pour afficher le fichier désiré.

Lorsqu'un fichier est ouvert, appuyez sur 🕶 pour faire un zoom avant pour agrandir une partie du fichier. Les fichiers peuvent être zoomés par 2X, 4X, 8X et 16X. Utilisez les touches de navigation pour déplacer la vue du fichier agrandie.

Pour continuer à la page suivante ou retourner à la page précédente, appuyez sur les touches  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$ .

#### Remarque :

Vous ne pouvez pas aller à la page précédente ou suivante lorsqu'un fichier a été zoomé.

## Interface de contrôle

Le visualiseur Office n'a pas une interface de contrôle spécifique.



# Wifi <sup>(((•))</sup>

## Activer WiFi

Lorsque la dongle optionnelle Q5 WIFI USB est insérée, vous pouvez surfer l'Internet via Wi-Fi en utilisant le navigateur Web.

Pour activer Wifi, faites comme suit :

- 1. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner l'icône Wifi dans le menu de Media Suite.
- 2. Appuyez sur 🕂 pour l'ouvrir les réglages Wifi.
- 3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner Activer puis appuyez sur ← pour activer la fonction Wifi.
- 4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner puis appuyez sur ◄ pour chercher les PA.
- 5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un PA puis appuyez sur ← pour connecter.

#### Remarque :

1. La fonction Wifi est seulement disponible avec la dongle optionnelle Q5.

**2.** Appuyez sur **Page haut** sur la télécommande pour retourner en haut de la zone de fonction. Ici, vous pouvez choisir d'actualiser la liste des PA.

**3.** Appuyez sur **Page bas** pour aller vers le bas de la liste PA lorsque dans la zone de fonction.

## Interface de contrôle

Désactive

Configura

Le réglage Wifi possède les contrôles suivants :

Ş	Configura
État de la cor	nnexion: ROGER
🛜 buffalo_ri	chard_test100/100
	_RB-1842_Route63/100
🤿 3Com	
🔏 Jetta	
🛜 wireless7	Fa
	0864
🥱 8A-WL-0	1
ACTION	DESCRIPTION
Ç	Retourner à la Fenêtre principale.
0	Popharahar taun lan PA



# Navigateur Web



## Visiter un site Web

- 1. Branchez la dongle optionnelle Q5 Wi-Fi dans la prise USB du Qumi.
- Appuyez sur ▲ ▼ ◄ ► sur la télécommande pour contrôler le curseur. Référezvous à *Télécommande* à la page 4.
- 3. Utilisez la télécommande pour la navigation. Appuyez sur l'icône Q (bas-droite) pour accéder à la barre d'adresses.





#### Remarque :

Branchez le hub USB sur la prise USB du Qumi puis branchez la dongle optionnelle Q5 Wi-Fi, le clavier et la souris sur le port USB pour surfer facilement l'Internet.

## Interface de contrôle

La barre Principale possède les contrôles suivants :

ACTION	DESCRIPTION
-	Reculer d'une page.
→	Aller à la page suivante.
Ð	Recharger la page actuelle/Arrêter le chargement de la page actuelle.
	Retourner à la page Accueil.
*	Ouvrir la page des signets.
\$	Ajouter/supprimer la page actuelle des signets
[http://m.youtube.com/#/home	Cliquez pour ouvrir la page d'entrée d'URL.
٩	Zoom avant/arrière sur la page.
▲	Effacer l'historique et quitter le navigateur.



## Interface de contrôle

L'Affichage Wifi possède les contrôles suivants :



ACTION	DESCRIPTION
Début	Commencez la lecture multimédia à partir de Wi-Fi.
SSID du projecteur	Entrez l'Identification de service ici.
Réglage IP	Sélectionnez Utiliser IP défaut pour configurer automatiquement les réglages de l'IP, ou Utiliser autre IP pour configurer manuellement les réglages.
Adresse IP	Configurez l'adresse IP du projecteur ici.
Masque de réseau	Configurez le masque de sous-réseau.
Passerelle	Configurez l'adresse IP de la passerelle par défaut ici.
DNS	Configurez l'adresse IP du serveur DNS ici.

#### Remarque :

Les fonctions Wifi & Navigateur Web sont seulement disponible avec la dongle optionnelle Q5.





## Options du système

Le menu des options du système affiche les informations du système et du firmware. Le menu Information fournit des détails sur la version du logiciel.

## Mode de lecture

Le menu du mode de lecture contient des réglages pour le lecteur vidéo et de musique. Les réglages suivants sont disponibles :

- Répeter aucun Les pistes vidéo ou de musique ne seront pas répétées lorsqu'elles sont terminées.
- Aléatoire Les pistes vidéo ou de musique seront jouées dans un ordre aléatoire.
- Répeter un Une piste vidéo ou de musique sera répétée indéfiniment lorsqu'elle est terminée.
- Répéter tout Toutes les pistes vidéo ou de musique dans la liste de lecture seront répétées lorsque tous les fichiers dans la liste de lecture ont été joués.

### Remarque :

Media Suite de Qumi fournit toujours une sortie avec une résolution de 1280x800 au système, donc l'OSD affichera une résolution de 1280x800 comme signal reçu. Cela n'est pas la résolution actuelle des fichiers multimédia.

## **Options USB**

L'option de stockage de données USB vous permet de connecter un ordinateur avec un câble USB supporté pour transférer des fichiers entre le Qumi et un ordinateur.

Remarque :

Media Suite de Qumi ne supporte que les clés USB.

## **Option Lecture auto**

Utilisez l'option Lecture auto pour configurer ce que le Qumi doit jouer automatiquement lorsqu'il s'allume. Les réglages suivants sont disponibles lorsque Lecture auto est ACTIVÉ.

- Lecture auto Active ou désactive la lecture auto.
- Type lecture auto Jouer automatiquement les fichiers photo ou vidéo lorsqu'il s'allume.
- Chemin de fichier Jouer automatiquement les fichiers dans le dossier racine de la clé USB ou de la mémoire interne.

Pour utiliser la lecture auto avec le Qumi :

- 1. Connectez un PC au Qumi en utilisant un câble USB.
- 2. Déplacez les fichiers multimédia dans les dossiers appropriés (Movies pour les fichiers vidéo, Photos pour les fichiers d'image).

Pour utiliser la lecture automatique avec une clé USB :

- 1. Créez les dossiers Movies et Photos sur la clé USB.
- 2. Copiez les fichiers multimédia dans les dossiers appropriés (Movies pour les fichiers vidéo, Photos pour les fichiers d'image).
- 3. Débranchez la clé USB et branchez-la sur le Qumi.

#### Remarque :

 Lecture auto des fichiers sur la clé USB doit avoir le nom Movies ou Photos pour que cette fonction puisse jouer les fichiers multimédia.
 La mémoire intégrée du Qumi est 4Go.



# Chapitre 4 Réglages de l'affichage à l'écran (OSD)

## Contrôles du menu OSD

Le Qumi possède un menu d'affichage à l'écran (OSD) qui vous permet de faire des ajustements et de modifier des réglages comme les réglages de l'affichage et les réglages audio. Il y a 5 sous-menus dans le menu OSD :

- Image Divers aspects de la qualité d'image peuvent être modifiés dans ce menu.
- Ordinateur Les réglages pour les ordinateurs peuvent être modifiés dans ce menu.
- Vidéo/Audio Divers réglages pour la vidéo et l'audio peuvent être modifiés dans ce menu.
- Installation I La langue par défaut et d'autres réglages peuvent être modifiés dans ce menu.
- Installation II Réinitialisation d'usine et d'autres réglages qui peuvent être modifiés dans ce menu.

Si l'interface a été réglée sur ENTRÉE AV, HDMI/MHL ou E/S universelle, le menu OSD peut être ouvert en appuyant sur le bouton MENU de la télécommande ou du panneau de contrôle.

Si l'interface a été réglée sur Media Suite de Qumi, le menu OSD peut être ouvert en appuyant sur le bouton MENU de la télécommande ou en appuyant simultanément sur MENU et ← sur le panneau de contrôle.

#### Remarque :

Si le menu OSD est inactif pendant 15 secondes, le menu OSD se ferme automatiquement.

## Naviguer le menu OSD

Les boutons curseurs de la télécommande ou les boutons au-dessus du Qumi peuvent être utilisé pour naviguer et faire des modifications dans les réglages OSD.

- 1. Ouvrez le menu OSD.
- Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour vous déplacer entre les 5 menus.
- Appuyez sur le bouton
   ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans un menu.
- Appuyez sur ◄ ou ► pour changer les réglages de certains paramètres.
- Appuyez sur le bouton MENU ou sur Quitter sur la télécommande pour fermer le menu OSD ou fermer un sous-menu.



#### Remarque :

En fonction de la source vidéo, certains paramètres du menu OSD peuvent ne pas être disponible pour modification. Par exemple, les paramètres Position horizontale/verticale dans le menu Ordinateur ne peuvent être modifiés que lorsque le Qumi est connecté à un PC avec un câble VGA. Les réglages qui ne peuvent pas être modifiés ou qui ne sont pas activés seront indiqués en couleur grise.

## Réglage de la langue OSD

La langue de l'affichage du menu OSD peut être changée. Pour changer la langue de l'OSD, faites ce qui suit :

1. Ouvrez le menu **OSD**. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu **Installation I**.



2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le curseur soit sur le réglage Langue.



- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► jusqu'à ce que la langue désirée soit indiquée par le curseur.
- 4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou le bouton **MENU** deux fois pour fermer le menu OSD.



## Présentation du menu OSD

Utilisez l'illustration suivante pour trouver rapidement un paramètre ou vérifier la plage de réglage d'un paramètre.

Menu			
principal	Sous-menu		Réglages
Image	⊢ Mode d'affichage		Présentation, Lumineux, Jeux, Film, TV, sRGB, Utilisateur, Utilisateur1
	Couleur brillante		0~10
	Luminosité		0~100
	Contraste		0~100
	Netteté		0~31
	Gamma		PC, MAC, Vidéo, Tableau, N&B
	Avancé	Espace de couleur	Auto, RGB, YCbCr, YPbPr
		<sup>L</sup> Temp. de couleur	Chaud, Normal, Froid
	Réinitialiser		
Ordinateur	Pos. horizontale		-5~5
	Pos. verticale		-5~5
	Fréquence		0~31
	Alignement		-5~5
	Image Auto		
Vidéo/Audio	AGC vidéo		Désactivé, Activé
	Saturation Vidéo		0~100
	Teinte Vidéo		0~100
	Surbalayage vidéo		Désactivé, Activé
	Closed Captioning		Désactivé, Activé
	Audio	Volume	0~8
		Muet	Désactivé, Activé
		Entrée audio	AV-IN, HDMI, USB
	Réinitialiser		



## Présentation du sous-menu OSD

principalSous-menuRéglagesInstallation ILangueEnglish, Français, Deutsch, Español, Português, 簡体 中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Pyccкий, Polski, Suomi, EAληνικά, 한국어, Magyar, Čeština, 道知일, Türkçe, Việt, 日本語, ไทย, பய, elique, Việt, Bleu, BlancEcran viergeEcran vierge, Rouge, Vert, Bleu, BlancProjectionAvant, Arrière, Plafond, Arrière+PlafondFormat de l'image DistorsionRemplissage, 4:3, 16:9, Boîte aux lettres, Natal, 2.35:1Distorsion-40~40Zoom numérique AvancéVerrou de sécurité ClavierVerrou de sécurité ClavierDésactivé, Activé
Installation I Installation I Ins
Ecran viergeEcran vierge, Rouge, Vert, Bleu, BlancProjectionAvant, Arrière, Plafond, Arrière+PlafondFormat de l'imageRemplissage, 4:3, 16:9, Boîte aux lettres, Natal, 2.35:1Distorsion-40~40Zoom numérique-10~10AvancéVerrou de sécuritéVerrou de ClavierDésactivé, Activé
Projection       Avant, Arrière, Plafond, Arrière+Plafond         Format de l'image       Remplissage, 4:3, 16:9, Boîte aux lettres, Natal, 2.35:1         Distorsion       -40~40         Zoom       -10~10         numérique       Verrou de       Désactivé, Activé         Verrou de       Désactivé, Activé         Clavier       Désactivé, Activé
Format de l'image       Remplissage, 4:3, 16:9, Boîte aux lettres, Natal, 2.35:1         Distorsion       -40~40         Zoom       -10~10         numérique       Verrou de       Désactivé, Activé         Avancé       Verrou de       Désactivé, Activé         Clavier       Désactivé, Activé
Distorsion       -40~40         Zoom       -10~10         numérique       Verrou de       Désactivé, Activé         Avancé       Verrou de       Désactivé, Activé         Clavier       Désactivé, Activé
Zoom -10~10 numérique Verrou de Désactivé, Activé sécurité Clavier Désactivé, Activé
Avancé     Verrou de     Désactivé, Activé       sécurité     Clavier     Désactivé, Activé
Clavier Désactivé, Activé
Verrouillé
Minuteur de Minuteur Désactivé, Activé présentation
Durée 1~60 minuteur
Réinitialisation
Trapèze auto Désactivé, Activé

### Remarque :

Le trapèze auto est disponible uniquement pour la série Q5.

## Présentation du sous-menu OSD

Menu				
principal	Sous-menu			Réglages
Installation II	Source auto.			Désactivé, Activé
	Arrêt Auto (min)			0~180
	Marche auto			Désactivé, Activé
	Mode LED			ECO, Normal
	Avancé	Paramétrage du menu OSD	Position du menu	Centre, Bas, Haut, Gauche, Droite
			Menu transparent	0%, 25%, 50%, 75%, 100%
			Affichage du menu	0~20
		Test périphérique	Test de	
			télécommande	
			Test de couleur	
			Test de bouton	
		3D	3D	Désactivé, DLP- Link, IR
			Inversion 3D Sync	Désactivé, Activé
		Mode alimentation		Désactivé, Activé
		basse		
	Réinitialisation d'usine			
	Etat	Source active		
		Informations vidéo		
		Hrs LED (Eco,		
		Normal)		

## Menu Image

Pour ouvrir le menu Image et modifier les réglages, faites ce qui suit :

- 1. Ouvrez le menu OSD.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu **Image**.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Image**.
- 4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



ELEMENT	DESCRIPTION
Mode d'affichage	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler le Mode d'affichage.
Couleur brillante	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler le réglage de Couleur brillante.
Luminosité	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la luminosité de l'affichage.
Contraste	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler le contraste de l'affichage.
Netteté	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la netteté de l'affichage.
Gamma	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la correction gamma de l'affichage.
Avancé	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Avancé. Voir <i>Fonctions</i> avancées à la page 31.
Réinitialiser	Appuyez sur ← pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les réglages par défaut.

#### Remarque :

Les paramètres Couleur brillante, Luminosité, Contraste, Netteté, Gamma et Avancé peuvent seulement être modifiés lorsque le Mode d'affichage est réglé sur Utilisateur et Utilisateur 1.



## Fonctions avancées

Pour ouvrir le menu Avancé et modifier les réglages, faites ce qui suit :

- 1. Ouvrez le menu **OSD**.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu **Image**.
- 3. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour aller sur le menu Avancé et appuyez sur ◄.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu Avancé.





ELEMENT	DESCRIPTION
Espace de couleur	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler l'espace de couleur.
Temp. de couleur	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la température des couleurs.

## Menu Ordinateur

Pour ouvrir le menu Ordinateur et modifier les réglages, faites ce qui suit :

- 1. Ouvrez le menu OSD.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu **Ordinateur**.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu Ordinateur.
- 4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



ELEMENT	DESCRIPTION
Dee herizentele	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la position de l'affichage
Pos. nonzontale	vers la gauche ou la droite.
Dee verticele	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la position de l'affichage
Pos. venicale	vers le haut ou le bas.
Fréquence	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la fréquence
Frequence	d'échantillonnage A/D.
Alignoment	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler le point
Alignement	d'échantillonnage A/D.
Image Auto	Appuyez sur ← pour régler automatiquement la phase, l'alignement, la taille et la position.

#### Remarque :

Les paramètres du menu **Ordinateur** ne peuvent être modifiés que lorsque le Qumi est connecté à un PC avec un câble VGA. Les réglages qui ne peuvent pas être modifiés ou qui ne sont pas activés seront indiqués en couleur grise.



## Menu Vidéo/Audio

Pour ouvrir le menu Vidéo/Audio et modifier les réglages, faites ce qui suit :

- 1. Ouvrez le menu OSD.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu Vidéo/Audio.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu Vidéo/Audio.
- 4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



ELEMENT	DESCRIPTION
AGC vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour activer ou désactiver le Contrôle de gain automatique pour la source vidéo.
Saturation Vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la saturation vidéo.
Teinte Vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la teinte/hue vidéo.
Surbalayage vidéo	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour activer ou désactiver le surbalayage vidéo.
Closed Captioning	Appuyer sur le bouton ◀ ou ► pour activer ou désactiver le sous- titrage.
Audio	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Audio. Voir <i>Audio</i> à la page 34.
Réinitialiser	Appuyez sur ← pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les réglages par défaut.

#### Remarque :

Les paramètres AGC Vidéo, Saturation Vidéo, Teinte Vidéo et Sous-titrage peuvent seulement être modifiés lorsque la source est vidéo composite. Le paramètre Surbalayage vidéo peut seulement être modifié lorsque la source est vidéo composite, composante ou HDMI.

## Audio

Pour modifier les paramètres audio, appuyez sur 🛩 pour ouvrir le sous-menu Audio.

Image Ord	inateur (( )	Audio	on I
	Au	dio	
Volume Muet			4 Eteint
Entrée audio			Ø
Quitter = Exit			Défiler 🔺 🔻



## Remarque :

Le haut-parleur est disponible uniquement pour la série Q5.



35

## Menu Installation I

Pour ouvrir le menu Installation I et modifier les réglages, faites ce qui suit :

- 1. Ouvrez le menu **OSD**.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu Installation I.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Installation I**.
- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.

Image Ordinateur	nstallation I
Langue	Français
Ecran vierge	
Projection	P
Format de l'image	Remplissage
Distorsion	0
Zoom numérique	0
Avancé	<b>↔</b>
Réinitialiser	<b>4</b> <sup>1</sup>
Quitter = Exit Sélection de menu 🌗	Défiler ▲▼

ELEMENT	DESCRIPTION
Langue	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner une langue de menu différente.
Ecran vierge	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner la couleur de l'écran vierge.
Projection	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner l'une des quatre méthodes de projection : Devant, Derrière, Plafond devant, Plafond derrière
Format de l'image	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler le format de l'image vidéo.
Distorsion	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler la distorsion de l'affichage.
Zoom numérique	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour régler le menu Zoom numérique.
Avancé	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Avancé. Voir <i>Avancé</i> à la page 36.
Réinitialiser	Appuyez sur ← pour réinitialiser tous les réglages et restaurer les réglages par défaut (sauf Langue et Verrou de sécurité).



## Avancé

Pour modifier les réglages avancés, appuyez sur 🕶 pour ouvrir le sous-menu Avancé.

Image Ordinateur Vidéo / Audio Installation I	Installation II
Avancé	
Verrou de sécurité Clavier Verrouillé Minuteur de présentation Trapèze auto	Eteint Eteint ∢u Eteint
Quitter = Exit   E	)éfiler ▲▼

ELEMENT	DESCRIPTION
Verrou de sécurité	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage de sécurité.
Clavier Verrouillé	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du clavier.
Minuteur de présentation	Appuyez sur <table-cell-rows> pour ouvrir le menu Présentation.</table-cell-rows>
Trapèze auto	Appuyer sur le bouton ◀ ou ► pour activer ou désactiver la correction auto du trapèze. <b>Remarque</b> : Le trapèze auto est disponible uniquement pour la série Q5.

## Minuteur de présentation

Pour modifier les réglages du minuteur de présentation, appuyez sur <table-cell-rows> pour ouvrir le sous-menu **Minuteur de présentation**.

Image	Ordinateur	(() E	Installation I	Installation II
	Avancé	Ninuteur de prés	sentation	
Minuteur Durée minute Réinitialisatio	eur on minuteur			Eteint 10 4-
Quitter = E	xit		D	éfiler 🔺 🔻

ELEMENT	DESCRIPTION
Minuteur	Appuyez sur les boutons ◀ ou ► pour activer ou désactiver la fonction du minuteur de présentation.
Durée minuteur	Appuyez sur les boutons ◀ ou ► pour régler la durée du minuteur d'affichage.
Réinitialisation minuteur	Appuyez sur le bouton <table-cell-rows> pour réinitialiser la durée du minuteur de présentation.</table-cell-rows>

## Menu Installation II

Pour ouvrir le menu Installation II et modifier les réglages, faites ce qui suit :

- 1. Ouvrez le menu OSD.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu Installation II.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu Installation II.



ELEMENT	DESCRIPTION
Source auto.	Appuyez sur les boutons ◀ ou ► pour activer ou désactiver la détection automatique de la source.
Arrêt Auto (min)	Appuyez sur le boutons ◀ ou ► pour éteindre automatiquement la lampe du projecteur lorsqu'il n'y a aucun signal.
Marche auto	Appuyer sur le boutons ◀ ou ► pour activer ou désactiver la mise en marche auto.
Mode LED	Appuyez sur les boutons ◀ ou ► pour sélectionner le mode LED pour une plus haute luminosité ou une plus basse luminosité pour économiser la durée de vie LED.
Avancé	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Avancé. Voir <i>Fonctions</i> avancées à la page 38.
Réinitialisation d'usine	Appuyez sur ← pour réinitialiser tous les paramètres et restaurer les réglages d'usine.
Etat	Appuyez sur    pour ouvrir le menu Etat. Voir la page 41 pour plus d'informations sur Etat.

## Fonctions avancées

Pour ouvrir le menu Avancé et modifier les réglages, faites ce qui suit :

- 1. Ouvrez le menu **OSD**.
- 2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le menu Installation II.
- 3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller sur le menu Avancé et appuyez sur ←.
- 4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu **Avancé**.
- 5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour modifier les réglages de chaque paramètre applicable.



ELEMENT	DESCRIPTION
Paramétrage du menu OSD	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu de réglage de l'OSD. Voir la page 39 pour plus d'informations sur les réglages du Menu OSD.
Test périphérique	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu Test périphérique. Voir la page 39 pour plus d'informations sur Test périphérique.
3D	Appuyez sur ← pour ouvrir le menu 3D. Voir 3D à la page 40.
	Appuyez sur les boutons de navigation ◀ ou ► pour activer ou désactiver le Mode alimentation basse (<1W de consommation).
Mode alimentation basse	<b>Remarque :</b> Active le faible de faible alimentation pour éteindre complètement le projecteur lorsqu'il est éteint. Désactivez le mode faible alimentation pour permettre la fonctionnalité multimédia lorsque le projecteur est éteint.

#### Remarque :

Pour utiliser la fonction 3D, le réglage Jouer film en 3D sur votre lecteur, dans le menu Disque 3D, doit être activé. La fonction 3D ne marche que lorsque la source d'entrée est 120Hz.

- 1. L'élément du menu OSD 3D est en gris s'il n'y a aucune source 3D appropriée. C'est le réglage par défaut.
- Une fois que le projecteur est connecté à une source 3D appropriée, alors l'élément du menu OSD 3D sera activé et disponible.
- 3. Utilisez des lunettes 3D pour regarder une image 3D.
- 4. Vous avez besoin d'un contenu en 3D d'un DVD 3D ou d'un fichier multimédia 3D.
- **5.** Vous devez activer la source 3D (certains DVD 3D peuvent avoir une fonction de sélection marche/arrêt pour la 3D).
- 6. Vous devez utiliser des lunettes DLP link 3D ou IR 3D. Avec des lunettes IR 3D, vous devez installer un pilote sur votre PC et connecter un émetteur USB.
- 7. Le mode 3D du menu OSD doit correspondre au type des lunettes utilisées (DLP link ou IR 3D).
- **8.** Allumez les lunettes. Les lunettes ont normalement un bouton marche-arrêt. Chaque type de lunette a ses propres instructions de configuration. Veuillez suivre les instructions de configuration qui sont fournies avec vos lunettes pour terminer la configuration.



## Paramétrage du menu OSD



ELEMENT	DESCRIPTION
Position du menu	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour changer la position du menu OSD.
Menu transparent	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner le niveau de transparence du menu OSD.
Affichage du menu	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour sélectionner la durée d'affichage du menu OSD.

## Test périphérique



ELEMENT	DESCRIPTION
Test de télécommande	Appuyez sur ← pour tester la télécommande IR et voir un diagnostique.
Test de couleur	Appuyez sur ← pour sélectionner des couleurs différentes sur l'écran.
Test de bouton	Appuyez sur <table-cell-rows> pour tester les boutons du panneau de contrôle.</table-cell-rows>

3D

Image	Ordinateur	(() The second s	Installation I	Installation II
		Avancé \ 3D		
3D Inversion 3D \$	Sync			Eteint Eteint
Quitter = E	xit		Dé	filer 🔺 🔻

ELEMENT	DESCRIPTION
3D	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour choisir entre Arrêt, DLP-Link ou IR.
Inversion 3D Sync	Appuyez sur le bouton ◀ ou ► pour activer ou désactiver l'inversion 3D sync.

## Réinitialisation d'usine

Pour réinitialiser tous les paramètres du menu et restaurer tous les réglages par défaut (sauf Langue et Verrou de sécurité), faites ce qui suit :

- 1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu Installation II.
- 2. Choisissez le sous-menu **Réinitialisation d'usine**.
- 3. Appuyez sur ←.

Image	Ordinateur	((t 🔚 Vidéo / Audio	Installation I	Installation II
Source auto.				Eteint
Arrêt Auto (n	nin)			0
Marche auto				Eteint
Mode LED				Normal
Avancé				<b>4</b>
Réinitialisatio	n d'usine			<b>↓</b>
Etat				<b>4</b>
Quitter = E	xit   A	juster l'article 🕂	ı ∣ Dé	ifiler 🔺 🔻

## Etat

Pour voir l'état du Qumi, faites ce qui suit :

- 1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour aller vers le haut ou le bas dans le menu Installation II.
- 2. Choisissez le sous-menu Installation II.
- 3. Appuyez sur 🗝 pour ouvrir le sous-menu Etat.



ELEMENT	DESCRIPTION
Source active	Affiche la source active.
Informations vidéo	Affiche les informations de la résolution/vidéo pour la source RVB et le standard de couleur pour la source Vidéo.
Heures LED	Le nombre d'heures d'utilisation LED est affiché (en heures). Les compteurs Eco et Normal sont séparés.

# Chapitre 5 Entretien du Qumi

## Nettoyage du Qumi

Nettoyez le Qumi pour enlever la poussière et la saleté et garantir un long fonctionnement sans problèmes.

## Attention :

- **1.** Le Qumi doit être éteint et débranché avant le nettoyage. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez vous blesser ou endommager le système.
- **2.** Utilisez seulement un chiffon propre légèrement humide pour le nettoyage. Ne pas laisser de l'eau entrer dans les trous de ventilation du Qumi.
- 3. Si un peu d'eau est entré à l'intérieur du Qumi pendant le nettoyage, débranchez immédiatement le Qumi et mettez-le dans une pièce bien aéré pendant plusieurs heures avant de l'utiliser.
- **4.** Si beaucoup d'eau est entré à l'intérieur du Qumi pendant le nettoyage, débranchez immédiatement le Qumi et faites-le réparer.

## Nettoyage de la lentille

Des solutions de nettoyage de lentille optique peuvent être achetées dans la plupart des magasins vendant des appareils photos ou électroniques. Pour nettoyer la lentille du Qumi, faites ce qui suit :

- Appliquez une petite quantité de solution de nettoyage de lentille optique sur un chiffon propre et doux. (n'appliquez pas la solution de nettoyage directement sur la lentille).
- 2. Essuyez gentiment la lentille avec un mouvement circulaire.

## Avertissement :

- 1. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasif ou des solvants.
- 2. Pour éviter la décoloration ou les tâches, évitez de renverser de la solution de nettoyage sur le boîtier du Qumi.

## 43

# Guide de dépannage

## Problèmes fréquents et solutions

Ces instructions sont fournies pour vous aider avec les problèmes les plus fréquents lorsque le Qumi est utilisé. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez votre revendeur pour de l'aide.

Le problème peut parfois être quelque chose très facile à corriger, comme un câble mal branché. Vérifiez les problèmes suivants avant de continuer avec les solutions spécifiques à chaque problème.

- Branchez un autre appareil électrique pour vérifier que la prise de courant marche correctement.
- Vérifiez que le Qumi est allumé.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez que l'appareil connecté est allumé.
- Vérifiez que le PC connecté n'est pas en mode Suspension ou Sommeil.
- Vérifiez que l'ordinateur portable connecté est bien configuré pour utiliser un affichage externe.

## Astuces de dépannage

Dans chaque section spécifique à un problème, suivez les solutions dans l'ordre fourni. Cela peut aider à résoudre le problème plus rapidement.

Pour éviter d'avoir à remplacer des pièces qui ne sont pas défectueuses, essayez de trouver et d'isoler le problème.

Par exemple, si vous avez remplacé des batteries et que le problème est toujours présent, remettez les batteries originales, et continuez avec la solution suivante.

Gardez un enregistrement des étapes déjà effectuées lors du dépannage. Ces informations sont utiles comme référence lorsque vous contactez le support technique, ou que vous donnez le Qumi à un technicien de service.

## Messages d'erreur LED

MESSAGES DE CODE D'ERREUR	BOUTON GAUCHE CLIGNOTE BLEU	BOUTON DROIT CLIGNOTE BLEU
Erreur température élevée (entrée d'air)	3	ETEINT
LED température élevée (rouge)	3	1
LED température élevée (vert)	3	2
LED température élevée (bleu)	3	3
Erreur ventilateur 1 (souffleur)	6	1
Erreur ventilateur 2 (système)	6	2
LED rouge Erreur thermostat	8	1
LED vert Erreur thermostat	8	2
LED bleu Erreur thermostat	8	3

En cas d'une erreur LED, débranchez le cordon d'alimentation et attendez une (1) minute avant de rallumer le Qumi.

Si d'autres problèmes ne sont pas listés dans le tableau ci-dessus, veuillez contacter un centre de service.



## Problèmes d'image

#### Problème: Aucune image n'apparaît sur l'écran.

- 1. Vérifiez les réglages de votre ordinateur et qu'il est bien configuré.
- 2. Eteignez tous les appareils et allumez les appareils à nouveau, dans le bon ordre.

#### Problème: L'image est floue

- 1. Réglez le focus du Qumi.
- 2. Vérifiez que la distance entre le Qumi et l'écran est dans la plage spécifiée.
- 3. Nettoyez la lentille du Qumi avec un chiffon de nettoyage de lentille optique si elle est sale.

### Problème: L'image est plus large en haut ou en bas (effet de trapèze).

- 1. Placez le Qumi de façon à ce qu'il soit perpendiculaire à l'écran.
- 2. Modifiez le réglage de Trapèze dans le menu OSD pour corriger le problème ou réglez Trapèze auto sur Marche.

#### *Remarque :* Le trapèze auto est disponible uniquement pour la série Q5.

### Problème: L'image est à l'envers.

Vérifiez le sens du réglage Projection, dans le menu Installation I dans le menu OSD.

#### Problème: Des lignes sont visibles sur l'image.

- 1. Restaurez les réglages par défaut de Fréquence et Alignement dans le menu Ordinateur du menu OSD.
- 2. Connectez le Qumi à un autre ordinateur, pour vérifier si le problème est causé par la carte vidéo de l'ordinateur.

#### Problème: L'image est plate sans contraste.

Modifiez le réglage de Contraste dans le menu Image du menu OSD.

#### Problème: La couleur de l'image projetée ne correspond pas à l'image source.

Modifiez les réglages de Temp. de couleur et Gamma dans le menu Image du menu OSD.

## Problèmes avec la télécommande

#### Problème: Le Qumi ne répond pas lorsque vous utilisez la télécommande

- 1. Pointez la télécommande directement vers le capteur du Qumi.
- 2. Vérifiez qu'il n'y a aucun objet bloquant le signal entre la télécommande et le capteur infrarouge.
- 3. Eteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.
- 4. Vérifiez si la batterie est dans le bon sens.
- 5. Remplacez la batterie.
- 6. Eteignez les autres appareils infrarouges à proximité.
- 7. Faites réparer la télécommande.



## Problèmes audio

Problème: Aucun son

- 1. Réglez le volume de la source audio.
- 2. Vérifiez la connexion du câble audio.
- 3. Testez la sortie de la source audio avec des autres haut-parleurs.
- 4. Faites réparer le Qumi.

#### Remarque :

Le haut-parleur est disponible uniquement pour la série Q5.

### Problème: Le son est bizarre.

- 1. Vérifiez la connexion du câble audio.
- 2. Testez la sortie de la source audio avec des autres haut-parleurs.
- 3. Faites réparer le Qumi.

## Questions fréquentes

1. Le Qumi peut-il marcher avec un ordinateur, un ordinateur portable ou un netbook ?

Oui. Utilisez le câble VGA ou HDMI fourni. Le Qumi peut être connecté à un PC, un ordinateur portable ou un netbook si íls ont un port HDMI ou VGA. Pour écouter l'audio, un câble audio mini-prise de 3,5mm stéréo est requis pour connecter le port audio du Qumi.

# 2. Est-il possible de connecter le Qumi à une console de jeu, comme Microsoft<sup>®</sup> Xbox ou Sony<sup>®</sup> PS3?

Oui. Le Qumi peut être utilisé pour afficher le contenu provenant d'une Xbox ou d'une console PS3. Cela peut être fait en connectant le câble HDMi de la console de jeu au Qumi.

#### 3. Le Qumi peut-il projeter un contenu de télévision ?

Vous pouvez regarder un contenu de télévision en connectant le câble, un décodeur ou un récepteur satellite directement au Qumi car les téléviseurs ne peuvent pas produire leurs propres images. Par exemple, si le câble est utilisé, il peut être connecté au Qumi avec un câble HDMI.

## 4. Comment faire pour connecter MHL au Qumi?

Utilisez un câble MHL de support pour raccorder un appareil MHL. Veuillez visiter *www.mhlconsortium.org/productlist/* pour plus d'informations



5. Comment les images d'un appareils photo numérique ou d'une clé USB sont affichées ?

Les images et les autres contenus peuvent être affichés en connectant les appareils suivants au Qumi :

- Clé USB, disque dur, lecteur de cartes
- · Appareil photo numérique
- Smart Phone
- Visualiseur de stockage multimédia

Une fois que les appareils ont été connectés, les images peuvent être affichées en utilisant Media Suite de Qumi.

#### 6. Quel câble est nécessaire pour connecter des appareils vidéo au Qumi ?

Les appareils vidéo peuvent être connectés au Qumi en utilisant un câble Audio/ Vidéo ou HDMI/MHL si les appareils possèdent les ports appropriés. Pour écouter l'audio, un câble adaptateur mini-prise stéréo séparé (mini-prise 3,5mm et deux prises RCA). Un câble RCA peut aussi être utilisé pour connecter au Qumi.

#### 7. Quels formats vidéo sont compatibles avec le Qumi ?

H.264, MPEG-4, VC-1, WMV9, DivX(Xvid), Real Video, AVS et MJPEG.

#### 8. Quels formats audio sont compatibles avec le Qumi ?

MP3 et WMA.

#### 9. Quels formats de document sont compatibles avec le Qumi ?

Microsoft<sup>®</sup> Office 2003 et Microsoft<sup>®</sup> Office 2007 (Word, Excel<sup>®</sup>, PowerPoint<sup>®</sup>), Adobe<sup>®</sup> PDF et les fichiers texte (txt).

#### 10. Quels formats de photo sont compatibles avec le Qumi ?

JPEG, PNG et BMP.

# 11. Combien de temps la source d'éclairage DEL du Qumi va durer et est-il possible de la remplacer ?

Le Qumi n'utilise pas une lampe Qumi standard. Il utilise des Diodes ElectroLuminescentes (DEL) pour illuminer et projeter les images. Les DEL sont une durée de vie plus longue que les lampes standards. Les DEL du Qumi ont une durée de vie d'approximativement 30 000 heures. La durée de vie des DEL dépend de plusieurs facteurs, comme la luminosité, la fréquence d'utilisation et l'environnement. Une haute luminosité DEL réduira la durée de vie. Le module DEL ne peut pas être remplacé.

# 12. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de réajuster le focus de mon Qumi après l'avoir allumé?

Pour une meilleure qualité d'image, l'ajustement de la bague de focus peut être nécessaire une fois que la température de fonctionnement a été atteinte.

#### Remarque :

Media Suite de Qumi n'est pas disponible sur la série Q4.

## Site de support de Vivitek

Veuillez visiter <u>www.vivitekcorp.com</u> pour plus d'informations, le support technique et l'enregistrement du produit.



## **Spécifications**

Modèle	Série Qumi Q5	Série Qumi Q4	
Résolution	HD (720p - 1280x800)		
Distance de Projection	1 000mm ~ 3 000mm (39,3	7" ~ 118,11")	
Taille de l'écran de projection (diagonale)	762mm ~ 2 286mm (30" ~ 90")		
Lentille de projection	Focus manuel		
Rapport de projection	1,55x		
Correction de la compression verticale	+/- 40 pas (-45° ~ +33°)		
Modes de projection	Devant, Derrière, Bureau, Plafond devant, Plafond derrière		
Compatibilité données	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Mac		
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p		
Compatibilité vdéo	HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/ I/M/N/60), SECAM		
Certifications de sécurité	FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003(Canada)		
Température d'utilisation	5° ~ 35°C		
Dimensions (LxHxD)	160mm (6,3") x 102mm (4,0	03") x 32mm (1,27")	
Entrée CA	100-240 V CA universel, ty 240)/+-10%	bique @ 110V CA (100-	
Consommation électrique	62W		
Haut-parleurs audio	Haut-parleur mono de 2W	NA	
	VGA (via connecteur 24 broches) x 1		
	ENTRÉE AV 3,5mm x 1		
Prises d'entree	HDMI/MHL x 1		
	USB type A x 1		
Prises de sortie	Prise écouteurs 3,5mm (co	ntrôle du volume) x 1	



#### Remarque :

Si vous avez des questions à propos des spécifications du produit, veuillez contacter votre distributeur local.

Le connecteur USB type A (Media Suite) n'est disponible que sur la série Q5.

## Distance de projection vs, taille de projection





IMAGE DIAGONALE (CM/POUCES)	LARGEUR D'IMAGE (CM/POUCES)	HAUTEUR IMAGE (CM/ POUCES)	DISTANCE DE PROJECTION (CM/POUCES)	DÉCALAGE-A (CM/POUCES)
76,2/30	64,6/25,43	40,4/15,91	100/39,37	1/0,40
101,6/40	86,2/33,94	53,8/21,18	134/52,76	1,3/0,51
114,3/45	96,9/38,15	60,6/23,86	150/59,06	1,5/0,59
127/50	107,7/42,40	67,3/26,50	167/65,75	1,7/0,66
152,4/60	129,2/50,87	80,8/31,81	200/78,74	2/0,79
177,8/70	150,8/59,37	94,2/37,09	234/92,13	2,4/0,92
203,2/80	172,3/67,83	107,7/42,40	267/105,12	2,7/1,06
228,6/90	193,9/76,34	121,2/47,72	300/118,11	3/1,18



SIGNAL	RÉSOLUTION	H-SYNC	V-SYNC	COMPOSITE /	COMPOSANTE	RVB	DVI/HDMI
		(KHZ)	(HZ)	S-VIDEO			
NTSC	—	15,734	60,0	0	—		
PAL/SECAM		15,625	50,0	0		_	
	720 x 400	37,9	85,0			0	0
	800 x 600	31,5	60,0	—	—	0	0
	800 x 600	37,9	72,0	—	—	0	0
	800 x 600	37,5	75,0	—	—	0	0
	640 x 480	43,3	85,0			0	0
	800 x 600	35,2	56,0	—		0	0
	800 x 600	37,9	60,0			0	0
	800 x 600	48,1	72,0			0	0
	800 x 600	46,9	75,0			0	0
	800 x 600	53,7	85,0			0	0
	1024 x 768	48,4	60,0			0	0
VESA	1024 x 768	56,5	70,0		—	0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0		—	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	_	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8			0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	_	_	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8		_	0	0
	1280 x 1024	63,98	60,0		_	0	0
	1280 x 1024	79,98	75,0	—	_	0	0
	1280 x 960	60,0	60,0	_	_	0	0
	1280 x 960	85,9	85,0			0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	_	_	0	0
	1440 x 900	70,6	75,0			0	0
	1440 x 900	55,6	60,0			0	0
	640 x 480	35,0	66,68			0	0
	832 x 624	49,725	74,55			0	0
	1024 x 768	60,24	75,0			0	0
	1152 x 870	68,68	75,06			0	0
	480i	15,734	60,0		0	_	0
SDIV	576i	15,625	50,0	_	0		0
	480p	31,469	60,0		0		0
EDTV	576p	31,25	50,0	_	0	_	0
	720p	37,5	50,0	_	0	_	0
	720p	45,0	60,0		0	_	0
	1080i	33,8	60,0	_	0	_	0
	1080i	28,1	50,0		0	_	0
	1080p	67,5	60,0		0	_	0
	1080p	56,3	50,0	_	0	_	0

## Tableau de mode de synchronisation

O : Fréquence supportée

-: Fréquence pas supportée

\*: Niveau affichable

## Dimensions du Qumi





## Déclaration règlementaire de conformité

## Avertissement de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations commerciales.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. L'utilisation de cet appareil dans un environnement résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles et, le cas échéant, il sera la responsabilité de l'utilisateur de prendre des mesures adéquates pour éliminer ces interférences.

Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

## Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

## Certifications de sécurité

FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, SASO, NOM, PCT, RoHS, ICES-003(Canada)

## Mise au rebut et Recyclage

Cet appareil peut contenir d'autres composants électroniques qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas jetés séparément. Recyclez ou éliminez conformément aux Lois locales, d'état ou fédérales. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques : www.eiae.org.

