



User Manual

用戶手冊

用戶手冊

Manual del usuario

Manuel de l'utilisateur

Benutzerhandbuch

사용자 설명서

Руководство пользователя

Gebruikershandleiding

Instrukcja obsługi

Uživatelská příručka

Εγχειρίδιο χρήσης

Kullanım Kılavuzu

Manuale d'uso

Handbok

Brugervejledning

Brukerveiledning

Käyttöohje

Felhasználói kézikönyv

مدخستس ملال لیلد

Manual do Usuário

ユーザーマニュアル

Prefacio

Derechos de autor

©2014 Vivitek Corporation. **vivitek**[®] es una marca comercial de Vivitek Corporation. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Los valores, pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Renuncia de responsabilidad

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no representa ni otorga ninguna garantía respecto al contenido de esta documentación y renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier fin determinado. El fabricante se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios en el contenido del presente documento cuando lo estime oportuno sin que tenga la obligación de notificar a ninguna persona dichos cambios o revisiones.

Reconocimiento de marca registrada



Kensington es una marca registrada en Estados Unidos de ACCO Brand Corporation con registros presentados y solicitudes pendientes en otros países de todo el mundo.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.



MHL, el logotipo de MHL y Mobile High-Definition Link son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MHL licensing, LLC.

Todos los demás nombres de producto utilizados en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios y están reconocidos.

Información de seguridad importante



Importante:

Es muy recomendable leer detenidamente esta sección antes de utilizar el proyector Qumi. Estas instrucciones de seguridad y uso le garantizan que pueda disfrutar durante muchos del uso del proyector Qumi. Guarde este manual por si tuviera que consultarlo en otro momento.

Símbolos usados

Los símbolos de advertencia se utilizan en la unidad y en este manual para avisarle de situaciones peligrosas.

En este manual se utilizan los siguientes estilos para comunicarle información importante.

Nota:

Proporciona información adicional sobre el tema en cuestión.



Importante:

Proporciona información adicional que no se debe pasar por alto.



Precaución:

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad.



Advertencia:

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad, crear un entorno peligroso o causar daños personales.

En todo este manual, las partes de los componentes y los elementos de los menús en pantalla (OSD, On-Screen Display) se denotan con el tipo de fuente negrita como en el ejemplo siguiente:

“Presione el botón **Menú** del mando a distancia para mostrar el menú **Principal**.”


Información general de seguridad

- No abra la carcasa de la unidad. En el interior de la unidad no hay ninguna pieza que necesite mantenimiento por parte del usuario. Para cualquier tarea de mantenimiento o reparación, póngase en contacto con el personal de servicio técnico cualificado.
- Siga todas las advertencias y precauciones de este manual y de la carcasa de la unidad.
- La fuente luminosa de proyección es extremadamente brillante. Para no dañar sus ojos, no mire a la lente cuando la iluminación de LED esté encendida.
- No coloque la unidad en una base o superficie inestable.
- No utilice el sistema junto al agua, donde la luz directa del sol incida sobre él o junto a dispositivos de calefacción.
- No coloque objetos pesados como libros o bolsas sobre la unidad.



Aviso acerca de la instalación del proyector Qumi

- Deje al menos una distancia de seguridad de 50 cm alrededor de los conductos de ventilación.



- Asegúrese de que los conductos de ventilación de entrada no reutilizan el aire caliente de los conductos de ventilación de salida.
- Cuando utilice el proyector Qumi en un entorno cerrado, asegúrese de que la temperatura del aire circundante dentro del recinto no supere la temperatura de funcionamiento mientras el proyector está funcionando y que las aberturas de entrada y salida de aire no están obstruidas.
- Todas las carcasas deben superar una prueba de temperatura térmica para garantizar que el proyector Qumi no recicle el aire expulsado, ya que esta situación puede hacer que el dispositivo se apague aunque la temperatura del recinto se encuentre dentro de los márgenes de temperatura de funcionamiento.



Precaución:

No utilice el proyector Qumi en entornos polvorientos.



Seguridad a tener en cuenta respecto a la energía eléctrica

- Utilice sólo el cable de alimentación suministrado.
- No coloque nada encima del cable de alimentación. Coloque el cable de alimentación en lugar por el que no pasen las personas.
- Quite la pila del mando a distancia cuando lo almacene o no lo vaya a utilizar durante un prolongado período de tiempo.

Limpiar el proyector Qumi

- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el producto. Consulte la sección [Limpiar el proyector Qumi en la página 47](#).

Nota:

El proyector Qumi se calentará después del uso. Deje que el proyector Qumi se enfríe antes de guardarlo en un compartimento.

Advertencias sobre normativas

Antes de instalar y utilizar el proyector Qumi, lea los avisos sobre normativas en la sección [Cumplimiento de normativas en la página 59](#).

Explicaciones de los símbolos



DESHACERSE DEL PROYECTOR: no utilice los servicios de recogida de basuras de su edificio o municipales para eliminar equipos electrónicos o eléctricos. La normativa de los países de la UE dicta que deben utilizarse servicios de reciclado independientes.

Características principales

- Unidad ligera, fácil de embalar y transportar.
- Compatible con los principales estándares de vídeo, como por ejemplo NTSC, PAL y SECAM.
- Una tasa alta de brillo permite realizar presentaciones a la luz del día o en salas con mucha iluminación.
- Admite resoluciones de hasta UXGA con 16,7 millones de colores, lo que proporciona imágenes nítidas.
- Varias posibilidades de instalación que permiten proyecciones desde varias ubicaciones: delante, detrás, desde el techo y desde el techo por detrás.
- Las proyecciones de línea de visión se mantienen cuadradas, con corrección trapezoidal avanzada para proyecciones realizadas con ciertos ángulos.
- Detección automática de la fuente de entrada.

Acerca de este manual

Este manual está pensado para los usuarios finales y en él se describe cómo instalar y utilizar el proyector Qumi. Siempre que ha sido posible, la información relevante (como una ilustración y su descripción) se ha mantenido en una página. Este formato de impresión resultará muy cómodo para el usuario y ayudará a ahorrar papel, lo que permite proteger el medio ambiente. Es recomendable que solamente imprima las secciones que le interesen en función de sus necesidades.



Tabla de contenido


Prefacio.....	ii
Capítulo 1 Introducción	1
Información general	1
Accesorio estándar	3
Accesorio opcional.....	3
Mando a distancia.....	4
Botones del proyector Qumi y del mando a distancia	4
Pantalla del reproductor multimedia	5
Capítulo 2 Procedimientos iniciales	6
Qué necesita.....	6
Configurar el proyector Qumi.....	7
Preparar el mando a distancia.....	13
Capítulo 3 Conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi	14
Información general	14
Música	15
Película	17
Foto.....	18
Documentos-lector.....	19
WiFi.....	20
Navegador	23
Pantalla Wifi.....	24
Configuración.....	25
Capítulo 4 Configuración del menú en pantalla (OSD)	27
Controles del menú OSD	27
Establecer el idioma del menú OSD	28
Información general del menú OSD	29
Información general del menú OSD	29
Menú Imagen.....	32
Menú Config. 1	36
Menú Config. 2	41
Capítulo 5 Mantenimiento del proyector Qumi.....	47
Limpiar el proyector Qumi.....	47
Limpiar la lente	47
Solucionar problemas	48
Sitio de soporte de Vivitek	52
Especificaciones	53
Distancia de proyección frente a tamaño de proyección	54
Tabla de distancia y tamaño de proyección	54
Tabla de modo de frecuencias	55
Tabla de frecuencias 2D a 3D.....	56
Tabla de frecuencias 3D	57
Dimensiones del proyector Qumi.....	58
Cumplimiento de normativas	59
Certificaciones de seguridad	59
Desecho y reciclaje del producto.....	59




Capítulo 1 Introducción

Información general


Vista frontal, superior y derecha




Panel de botones



Vista posterior, superior e izquierda



Vista inferior



Accesorio estándar

Junto con el proyector Qumi, se incluyen los siguientes accesorios:



Mando a distancia
(con una pila CR2025 de 3 V)




Cable HDMI estándar



Cable VGA



Cable MHL



Cable de alimentación regional



Kit de documentación
(manual del usuario, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía)




Tapa de la lente

Accesorio opcional



Maletín de transporte



Llave WiFi


Póngase en contacto con su proveedor inmediatamente si algún elemento falta, está dañado o si la unidad no funciona. Es recomendable guardar el material de embalaje por si tuviera que devolver el equipo material para solicitar el servicio de garantía.

Nota:

Los accesorios variarán en función del modelo.



Mando a distancia



Importante:

1. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector Qumi. Si la trayectoria entre el mando a distancia y el proyector Qumi se obstruye, puede hacer rebotar la señal desde ciertas superficies reflectantes.
2. Los botones y teclas del proyector Qumi tienen el mismo diseño y funciones similares a los botones correspondientes del mando a distancia. En este manual del usuario se describen las funciones basadas en el mando a distancia.

Botones del proyector Qumi y del mando a distancia

El proyector Qumi se puede utilizar mediante el mando a distancia o el panel de botones que se encuentra en la parte superior de aquel. Todas las operaciones se pueden realizar con el mando a distancia; no obstante, el panel de botones del proyector Qumi lleva a cabo las mismas operaciones que dicho mando presionando una combinación de botones.

El mando a distancia no solamente se utiliza para desplazar el cursor por los menús, sino también para controlar las funciones multimedia (reproducción de música y vídeo). Para obtener más detalles sobre cómo controlar las funciones multimedia con el mando a distancia, consulte la página 14.

Pantalla del reproductor multimedia

La pantalla del reproductor multimedia es la interfaz principal para el proyector Qumi Q7 Plus Serie. Si existe conectada una unidad flash USB al encender el proyector Qumi, aparecerá la pantalla del reproductor multimedia. En la pantalla del reproductor multimedia puede elegir el tipo de contenido multimedia que desea mostrar seleccionando una de las siguientes opciones:

- Música: reproductor de música que admite numerosos tipos de archivos de audio que se pueden reproducir.
- Película: forma sencilla de utilizar el reproductor de películas que muestra varios formatos de película.
- Foto: visor de fotografías que contiene la funcionalidad de presentación de diapositivas.
- Documentos-lector: visor de documentos.
- Pantalla Wifi: utilice esto para configurar la conexión en un punto de acceso inalámbrico.
- Navegador: un explorador Web para navegar por Internet.
- WiFi: utilice esta función para elegir un punto de acceso Wi-Fi.
- Configuración: en este menú se puede ajustar la configuración del proyector Qumi.

Nota:

Las funciones WiFi y Navegador solamente están disponibles con la llave de Q7 Plus.




Capítulo 2 Procedimientos iniciales

Qué necesita

Puede conectar al proyector Qumi muchos tipos de dispositivos externos y periféricos. Puede conectar reproductores de música externos o portátiles para reproducir música. Puede conectar reproductores de DVD, VCD y VHS para reproducir películas. También puede utilizar cámaras digitales para reproducir vídeos y mostrar fotografías. Puede conectar ordenadores y periféricos como unidades flash USB para mostrar documentos y otros tipos de contenido multimedia.

Estos dispositivos se pueden conectar al proyector Qumi mediante el cable apropiado. Asegúrese de que el dispositivo que conecta tiene un conector de salida adecuado.




Advertencia:

Como precaución de seguridad, desconecte la alimentación del proyector Qumi y de todos los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

Configurar el proyector Qumi


Conexión con un dispositivo HDMI

Conecte el proyector Qumi a un dispositivo HDMI a través de un cable HDMI.



Conexión con un dispositivo MHL

Conecte el proyector Qumi a un dispositivo compatible con MHL a través de un cable MHL.




Nota:

En el caso de algunos dispositivos compatibles con MHL, cuya salida no sea a través de micro-USB, es posible que se requiera un adaptador adicional.

Conexión con un equipo personal

Conecte el proyector a un equipo personal a través de un cable VGA.




Nota:

El equipo personal debe tener un puerto de salida VGA para utilizar el cable VGA y conectarlo al proyector.




Conexión de una unidad flash USB

Conecte una unidad flash USB al proyector Qumi insertando los dispositivos de almacenamiento en el puerto apropiado.




Conectar vídeo

Conecte dispositivos de audio/vídeo al proyector Qumi utilizando el cable de audio/vídeo.




Conectar audio

Conecte auriculares o minialtavoces al proyector Qumi insertándolos en el puerto Salida de audio.




Encender y apagar el proyector Qumi

1. Conecte el cable de alimentación de CA al proyector Qumi. Conecte el otro extremo del cable de alimentación de CA en una toma de corriente eléctrica.



2. Presione el botón de  **ENCENDIDO** para encender el proyector Qumi.




Aparecerá la pantalla de presentación del proyector Qumi y los dispositivos conectados se detectarán.

Consulte la sección [Establecer una contraseña de acceso \(Bloqueo de seguridad\)](#) en la [página 11](#) si el bloqueo de seguridad está habilitado.




3. Si conecta varios dispositivos de entrada, presione el botón **FUENTE** del mando a distancia y utilice los botones **▲** o **▼** para seleccionar el dispositivo aplicable, o presione **▲** y **▼**, o **◀** y **▶** simultáneamente en el panel de botones del proyector Qumi.

- VGA: señal RGB analógica
, Componentes:
entrada DVD YCbCr /
YPbPr o entrada HDTV
YPbPr
- Vídeo compuesto: vídeo
compuesto tradicional
- HDMI 1 / MHL: HDMI / DVI /
MHL
- HDMI 2: HDMI / DVI
- USB: Unidad flash USB



4. Presione el botón de  **ENCENDIDO** para apagar el proyector Qumi.




5. Cuando aparezca el mensaje “Apagar? /Vuelva a pulsar Power”, presione el botón  **ENCENDIDO**. El proyector se apagará.



Ajustar la imagen

Utilice el control **Imagen-zoom** (en el proyector) para ajustar el tamaño de la imagen proyectada y el tamaño de la pantalla (B).

Utilice el control **Imagen-focus (enfoque)** (en el proyector) para hacer más nítida la imagen proyectada (A).




Establecer una contraseña de acceso (Bloqueo de seguridad)

Para evitar el uso no autorizado del proyector Qumi, puede crear una contraseña. Cuando la función de contraseña de acceso esté habilitada, debe especificar la contraseña después de encender el proyector Qumi.

Puede crear una contraseña realizando los pasos siguientes:


1. Presione el botón **MENÚ** del mando a distancia o presione **MENÚ** en el panel de botones para abrir el menú de visualización en pantalla (OSD, On-Screen Display).
2. Mueva el cursor a la ficha **Config. 1** y desplácese hacia abajo para seleccionar **Avanzada 1**.
3. Presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Bloqueo de seguridad** y presione **◀**.
4. Presione los botones **◀** o **▶** para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo de seguridad.
Aparecerá un cuadro de diálogo de contraseña automáticamente.
5. Puede utilizar los botones **▲▼◀▶** situados en la parte superior del proyector Qumi o en el mando a distancia para especificar la contraseña. Puede utilizar cualquier combinación de botones de navegación (debe elegir cinco).
Presione los botones de navegación en cualquier orden para establecer la contraseña.

A continuación, presione el botón **MENÚ** para salir del cuadro de diálogo.



6. El menú de confirmación de contraseña aparecerá si la opción **Bloqueo de seguridad** está habilitada al encender el proyector Qumi.

Especifique la contraseña que creó en el paso 5.



Importante:


Conserve la contraseña en un lugar seguro. Sin la contraseña, no podrá utilizar el proyector Qumi. Si pierde la contraseña, póngase en contacto con el revendedor para obtener información sobre cómo restablecerla.

Utilizar un trípode

El proyector Qumi se puede utilizar con un trípode acoplando este a la parte inferior de aquel. Puede acoplar numerosos trípodes convencionales.

Especificaciones de trípodes admitidos:


- Tipo: minitripode
- Tamaño de la ranura: 1/4-20 L6,3 mm



Ajuste del nivel del proyector

Tome en cuenta lo siguiente al instalar el proyector:

- La mesa o base del proyector debe estar nivelada y ser sólida.
- Coloque el proyector de forma tal que se encuentre perpendicular a la pantalla.
- Asegúrese de que los cables se encuentren en una ubicación segura. Podría tropezarse con estos.



Para ajustar el ángulo de la imagen, gire el ajustador de inclinación hacia la derecha o izquierda hasta lograr el ángulo deseado.


Nota:

El control de inclinación ha sido diseñado para ser desmontable. Ajústelo 1,8 cm hacia la izquierda y gírelo para soltarlo.

Preparar el mando a distancia




El mando a distancia incluye una (1) pila de litio de 3 V (CR2025). La pila está preinstalada en el mando a distancia.

Para comenzar a utilizar el mando a distancia, quite la lengüeta de plástico (A) del compartimento de la pila.



Reemplazar la pila del mando a distancia

- 1.** Quite la tapa del compartimento de la pila desplazándola en la dirección de la flecha (A). A continuación, tire de la tapa en la dirección de la flecha (B).
- 2.** Quite la pila antigua e inserte la nueva con el lado positivo hacia arriba.
- 3.** Instale la tapa.



Precaución:

- 1.** Utilice únicamente una pila de litio de 3 V (CR2025).
- 2.** Deshágase de las pilas usadas según las regulaciones locales.
- 3.** Quite la pila si no va a utilizar el proyector Qumi durante un prolongado período de tiempo.

Valores de funcionamiento permitidos

El mando a distancia utiliza transmisión de infrarrojos (IR) para controlar el proyector Qumi. No es necesario apuntar con el mando a distancia directamente al proyector Qumi.

El mando a distancia funciona correctamente dentro de un radio de aproximadamente 7 metros (23 pies) y 15 grados por encima o por debajo del nivel del proyector Qumi (si el mando a distancia no se mantiene perpendicular a los lados o a la parte posterior del proyector Qumi).

Si el proyector Qumi no responde al mando a distancia, acérquese a dicho proyector.



Capítulo 3 Conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi

Información general

El conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi está diseñado para ofrecer un fácil acceso a los archivos desde la unidad flash USB. Se pueden mostrar películas, imágenes, documentos y escuchar música.



El menú del conjunto de aplicaciones multimedia contiene 8 aplicaciones a las que puede acceder:

- Música: reproductor de música que admite numerosos tipos de archivos de audio que se pueden reproducir.
- Película: forma sencilla de utilizar el reproductor de películas que muestra varios formatos de película.
- Foto: visor de fotografías que contiene la funcionalidad de presentación de diapositivas.
- Documentos-lector: visor de documentos.
- Pantalla Wifi: utilice esto para configurar la conexión en un punto de acceso inalámbrico.
- Navegador: un explorador Web para navegar por Internet.
- WiFi: utilice esta función para elegir un punto de acceso Wi-Fi.
- Configuración: en este menú se puede ajustar la configuración del proyector Qumi.

Nota:

1. Las funciones WiFi y Navegador solamente están disponibles con la llave de Q7 Plus.
2. Enchufe un concentrador USB en el conector USB de su Qumi y, a continuación, enchufe la llave Wi-Fi de Q7 Plus, el teclado y el ratón en dicho concentrador USB para navegar por Internet fácilmente.

Música



Formatos admitidos:

El reproductor de música puede reproducir archivos de música en los siguientes formatos:

- MP3 (tasa de bits de hasta 256 Kbps)
- WMA, MID, MIDI, MP1, MP2, OGG, AAC, AMR, WAV, AC3, M4A, AWB y APE

Reproducir pistas

Para abrir la lista de música, realice el siguiente procedimiento:


1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono Música del menú del conjunto de aplicaciones multimedia.
2. Presione ◀ para abrir el directorio de archivos.
3. Seleccione la carpeta que contiene la canción que desea.
4. Presione ◀ para reproducir la canción que desee.

Una canción se puede pausar o reproducir mediante el botón Pausar/Reproducir de la interfaz del reproductor de música.

Cuando el cursor selecciona la barra de progreso, una canción se puede pausar o reproducir presionando ◀.

Interfaz de control

La interfaz del reproductor de música contiene los siguientes controles:



El reproductor de música proporciona controles para recorrer una lista de reproducción de canciones. En la tabla siguiente se proporciona una descripción de los controles.

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Permite alternar la salida de los altavoces a Izquierdo, Derecho o Estéreo
	Permite volver a la pista anterior o avanzar a la pista siguiente
	Permite pausar o reproducir una pista
	Permite detener la reproducción
	Permite volver al menú anterior

El orden de las canciones y el modo de reproducción se pueden ajustar. En la tabla siguiente se proporciona una descripción de los modos de reproducción.

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Las canciones de la lista de reproducción se reproducirán en orden continuo
	Todas las canciones de la lista de reproducción se repetirán
	Solamente se repetirá la canción que se está reproduciendo actualmente
	Todas las canciones de la lista de reproducción se mezclarán durante la reproducción



Película



Formatos admitidos

Se admiten los siguientes formatos de vídeo:

- Vídeo H.264 de hasta 720p a 30 fotogramas por segundo; Perfil principal nivel 3.1 con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov
- Vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mbps, 640 por 480 píxeles a 30 fotogramas por segundo; Perfil sencillo con audio AAC-LC de hasta 160 Kbps por canal, 48 kHz, audio estéreo en formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov
- Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mbps, 1280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, audio en U-Law, audio estéreo PCM en archivos .avi
- Archivo de subtítulos Unicode: .ssa, .ass, .srt, .smi

Ver películas

Para abrir una lista de películas, realice el siguiente procedimiento:

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono Película del menú del conjunto de aplicaciones multimedia.
2. Presione ◀ para abrir el directorio de archivos.
3. Seleccione la carpeta que contiene el archivo de película que desea.
4. Presione ◀ para reproducir el archivo de película que desea.

Mientras se reproduce una película, la interfaz de control puede estar oculta. Para ocultar la interfaz de control, presione el botón ▲ o 🔇. Presione el botón ▲ o 🔇 de nuevo para mostrar la interfaz de control.

La interfaz de control desaparecerá automáticamente si no se realiza ninguna acción durante 5 segundos.



Interfaz de control

Las funciones de reproducción mostradas en la tabla siguiente se controlan mediante el mando a distancia:

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Permite volver al menú anterior
	Permite pausar o reproducir una pista
	Mostrar u ocultar subtítulos (si existen)
	Permite volver a la pista anterior o avanzar a la pista siguiente
	Visualización en pantalla completa y visualización en tamaño real de la película



Foto



Formatos admitidos

El visor de fotografías puede abrir los siguientes tipos de archivos de imagen:

- BMP (hasta 4000 x 3000 píxeles)
- PNG (hasta 4000 x 3000 píxeles)
- JPG (hasta 4000 x 3000 píxeles)

Ver fotografías

Cuando se inserta una unidad flash USB, el icono de carpeta de unidad flash se mostrará en el directorio de archivos.

Para abrir una fotografía en el visor de fotografías, realice el siguiente procedimiento:

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono Foto del menú del conjunto de aplicaciones multimedia.
2. Presione ◀ para abrir el directorio de archivos.
3. Seleccione la carpeta que contiene la fotografía que desea.
4. Presione ◀ para mostrar la fotografía que desea.

Para ver los detalles de las fotografías, desplácese a una de ellas. Los detalles de la fotografía aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

Para ver fotografías en el modo de pantalla completa, realice el siguiente procedimiento:

1. Desplácese a una fotografía.
2. Presione ◀ para ver la fotografía en el modo de pantalla completa.

Para utilizar la herramienta Ampliar, presione ◀. (2X, 4X, 8X y 16X).

Para reducir la fotografía al tamaño de imagen predeterminado, presione el botón Salir.

Mientras se muestra una fotografía, la interfaz de control puede estar oculta. Para ocultar la interfaz de control, presione el botón ▲ o 🔍. Presione el botón ▲ o 🔍 de nuevo para mostrar la interfaz de control.

Interfaz de control

El visor de fotografías contiene los siguientes controles:

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Permite volver al menú anterior.
	Permite establecer el intervalo de la presentación de diapositivas.
	Permite ver fotografías en el modo de presentación de diapositivas.
	Permite girar la fotografía en sentido contrario las agujas del reloj.
	Permite girar la fotografía en el sentido de las agujas del reloj.

Documentos-lector



Formatos admitidos

El visor de documentos del conjunto de aplicaciones multimedia de Qumi puede abrir los siguientes tipos de documentos:

- Microsoft® Word (97-2007, .doc y .docx)
- Microsoft® PowerPoint (97-2007, .ppt y .pptx) (no admite animaciones ni transiciones de diapositivas)
- Microsoft® Excel (97-2007, .xls y .xlsx)
- Adobe® PDF (.pdf) (PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4)
- Texto (*.txt)

Seleccionar documentos

Para abrir un archivo en el visor de documentos, realice el siguiente procedimiento:

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono Documentos-lector del menú del conjunto de aplicaciones multimedia.
2. Presione ⬅ para abrir el directorio de archivos.
3. Seleccione la carpeta que contiene el archivo que desea.
4. Presione ⬅ para mostrar el archivo que desea.

Cuando un archivo esté abierto, presione ⬅ para obtener una vista más grande del archivo. Los factores de ampliación de los archivos son 2X, 4X, 8X y 16X. Utilice los botones de navegación para mover la vista del archivo.

Para pasar a la página siguiente o volver a la página anterior, presione los botones ▲ o ▼.

Nota:

No se puede pasar a la página anterior o siguiente si la vista está ampliada.

Interfaz de control

El visor de Office no contiene una interfaz de control dedicada.






Activar la funcionalidad WiFi

Inserte la llave WiFi de Q7 Plus en el proyector Qumi para navegar por la Web a través de un navegador Web.

Para activar la funcionalidad WiFi, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono WiFi del menú del conjunto de aplicaciones multimedia.
2. Presione ↩ para ingresar en Configuraciones de red.




- Nombre de dispositivo / SSID: Especifique aquí el identificador de conjunto de servicios.
 - WiFi: Permite activar la función WiFi y conectarse con un punto de acceso WiFi existente.
 - Punto de acceso WiFi: Permitir que Q7 Plus actúe como punto de acceso y permitir que el ordenador utilice la función Pantalla WiFi.
3. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar Habilitar y, a continuación, presione ↩ para activar la funcionalidad WiFi.
 4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar un punto de acceso y, a continuación, presione ↩ para conectarse.

Nota:

1. La función WiFi solamente está disponible con la llave de Q7 Plus.
2. WiFi y Punto de acceso WiFi no pueden funcionar de forma simultánea.
3. Presione **Re Pág** en el mando a distancia para volver a la parte superior del área de funciones. Desde aquí, puede actualizar la lista de puntos de acceso.
4. Presione **Av Pág** para desplazarse a la parte inferior de la lista de puntos de acceso cuando se encuentre en el área de funciones.

Interfaz de control de WiFi

La configuración WiFi contiene los siguientes controles:




ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Permite volver a la ventana principal.
	Permite habilitar y deshabilitar la funcionalidad WiFi.
	Configuración WiFi.



Configuración WiFi


La opción WiFi Configuración le permite configurar una conexión de dirección IP dinámica (predeterminada) o estática.



ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Dirección IP	Configure la dirección IP del proyector aquí.
Netmask	Configure la mascara de Subred aquí.
Pasarela	Configure la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada aquí.
DNS	Configure la dirección IP del servidor DNS aquí.

Interfaz de control de Punto de acceso WiFi

La interfaz Punto de acceso WiFi le permite activar o desactivar la utilización de un punto de acceso a través del proyector Qumi. Seleccione Utilizar dirección IP predeterminada o Utilizar otra dirección IP y, a continuación, haga clic en **Aplicar** para configurar la interfaz de Punto de acceso WiFi.




Navegador



Visitar un sitio Web

1. Enchufe la llave Wi-Fi Q7 Plus en el conector USB de su Qumi.
2. Presione ▲ ▼ ◀ ▶ en el mando a distancia controlar el cursor. Consulte la sección [Mando a distancia en la página 4](#).
3. Utilice el mando a distancia para controlar la navegación. Presione el icono Q situado en la parte inferior derecha para acceder a barra de direcciones.
4. Presione ◀ para mostrar el teclado virtual o presione Q en la barra de direcciones.



Interfaz de control

La barra principal contiene los siguientes controles:

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	Retroceder una página.
	Ir a la página siguiente.
	Volver a cargar la página actual/Detener la carga de la página actual.
	Volver a la pantalla de inicio.
	Entrar en la página de marcadores.
	Agregar la página actual a los marcadores o eliminar dicha página de estos.
<input type="text" value="http://m.youtube.com/#home"/>	Haga clic para entrar en la página de especificación de direcciones URL.
	Ampliar/Reducir página.
	Borrar del historial y salir del explorador.

Pantalla Wifi



Configuración de Pantalla WiFi

1. Enchufe la llave Wi-Fi Q7 Plus en el conector USB de su Qumi.
2. Establezca Configuraciones de red > WiFi en Habilitar y Punto de acceso WiFi en Habilitar.
3. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono Pantalla WiFi del menú del conjunto de aplicaciones multimedia.



Configuración



Opción del sistema

El menú de Opción del sistema muestra información sobre el sistema y el firmware. El menú Información proporciona detalles sobre la versión del software.

Modo del juego

El Modo del juego muestra la configuración para las opciones de reproductor de vídeo de música. Están disponibles las siguientes configuraciones:

- No repita ninguno nada: los vídeos o las pistas de música no se repetirán cuando terminen.
- Barajadura: el orden de los vídeos o las pistas de música se reproducirá en orden aleatorio.
- Repita uno: los vídeos o pistas de música que se hayan seleccionado se repetirán continuamente cuando terminen.
- Repita todos: todos los vídeos o pistas de música de una lista de reproducción se repetirán después de que todos los archivos de la lista de reproducción se hayan completado.

Nota:

El conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi siempre proporciona una salida con una resolución de 1280x800 al sistema, por lo que el menú OSD muestra una resolución de 1280x800 cuando recibe la señal. Esto no indica la resolución real de los archivos multimedia reales.

Opciones USB

La opción Modo de almacenamiento de datos permite conectar un equipo personal mediante un cable USB admitido para transferir archivos entre el proyector Qumi y dicho equipo.

Nota:

El conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi solamente admite unidades flash USB como entrada.

Mejora del sistema

La opción Mejora del sistema le permite realizar actualizaciones del firmware a través de una unidad flash USB.

Copie el firmware más reciente a la unidad flash USB e insértela en el proyector Qumi.



Opciones de reproducción automática

Utilice el menú Opciones de reproducción automática para configurar lo que el reproductor Qumi va a reproducir automáticamente al encenderse. Cuando la función de reproducción automática está Activado, el usuario dispone de las siguientes opciones.

- Reproducción automática: permite activar o desactivar la reproducción automática.
- Tipo de reproducción automática: permite reproducir archivos de fotografía o vídeo automáticamente al encenderse.
- Ruta de acceso de archivos: permite reproducción archivos automáticamente en la raíz de la unidad USB o de la memoria local.

Para utilizar la función de reproducción automática en el proyector Qumi:

1. Conecte su PC al proyector Qumi mediante un cable USB.
2. Mueva los archivos multimedia a la carpeta correspondiente (Movies para archivos de película o Photos para archivos de imagen).

Para utilizar la función de reproducción automática en una unidad flash USB:

1. Cree la carpeta Movies o Photos en la unidad flash USB.
2. Copie los archivos multimedia a la carpeta correspondiente (Movies para archivos de película o Photos para archivos de imagen).
3. Extraiga la unidad flash USB e insértela en el proyector Qumi.

Nota:

1. Los archivos de reproducción automática de la unidad flash USB deben tener el nombre Movies o Photos para que la función reproduzca los archivos multimedia.
2. La memoria integrada del proyector Qumi Q7 Plus es de 4 GB.



Capítulo 4 Configuración del menú en pantalla (OSD)

Controles del menú OSD

El proyector Qumi tiene un menú de configuración de menús en pantalla (OSD) que permite realizar ajustes y cambios en distintas configuraciones, como por ejemplo la de visualización y la de audio. Hay 3 menús dentro del menú OSD:

- Imagen: en este menú se pueden ajustar varios aspectos de la calidad de imagen.
- Config. 1 – en este menú se puede ajustar el idioma predeterminado y otras configuraciones.
- Config. 2 – en este menú se puede ajustar el fuente automática y otras configuraciones.

Si la interfaz establece en ENTRADA DE AV, HDMI/MHL o VGA, se puede acceder al menú OSD presionando el botón **MENÚ** del mando a distancia o del panel de botones.

Si la interfaz se establece en el menú del conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi, se puede acceder al menú OSD presionando el botón **MENÚ** del mando a distancia o presionando **MENÚ** del panel de botones.


Nota:

Si el menú OSD permanece inactivo durante 15 segundos, se cerrará.

Recorrer el menú OSD

Los botones de cursor del mando a distancia o los botones situados en la parte superior del proyector Qumi se pueden utilizar para desplazarse y realizar cambios en la configuración del menú OSD.

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para desplazarse por los 3 menús.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por un menú y presione ◀.
4. Presione los botones ◀ o ▶ para cambiar la configuración.
5. Presione el botón **MENÚ** o **SALIR** del mando a distancia para cerrar el menú OSD o cerrar un submenú.



Nota:

Dependiendo de la fuente de vídeo utilizada, no todos los elementos del menú OSD se pueden modificar. Por ejemplo, los elementos Posición horizontal y Posición vertical del menú Imagen > Ordenador solamente se pueden modificar cuando el proyector Qumi está conectado a un PC a través de un cable VGA. Las configuraciones que no están habilitadas o no se pueden modificar, se muestran en color gris.




Establecer el idioma del menú OSD

El idioma mostrado en el menú OSD se puede cambiar. Para cambiar el idioma del menú OSD, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Config. 1** y presione ↵.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazarse al menú **Avanzada 1**.



3. Presione ↵ para entrar en el submenú **Avanzada 1**.
4. Presione el botón ▲ o ▼ hasta que el cursor resalte el parámetro **Idioma** y presione ↵.



5. Presione el botón de cursor hasta resaltar el idioma deseado.
6. Presione el botón **SALIR** o **MENÚ** 4 veces para cerrar el menú OSD.

Información general del menú OSD

Utilice la siguiente ilustración para buscar rápidamente una configuración o determinar los posibles valores de la misma.

MENÚ		CONFIGURACIÓN	
PRINCIPAL	SUBMENÚ		
Imagen	Modo de pantalla	Presentación, Brillante, Juegos, Película, Televisión, sRGB, Usuario, Usuario1	
	Brillo	0~100	
	Contraste	0~100	
	Ordenador	Posición hor	-5~5
		Posición ver	-5~5
		Frecuencia	0~31
		Pista	-5~5
	Imagen automática		
	Avanzada	Color brillante	1~10
		Nitidez	0~31
		Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, B/N, Lineal
		Temperatura color	Cálido, Normal, Frío
		AGC de vídeo	Desactivado, Activado
		Saturación vídeo	0~100
		Tinte vídeo	0~100
Administrador de color	Gama de color	Nativa, REC709, SMPTE, EBU	
	Rojo	-50~0	
	Verde	-50~0	
	Azul	-50~0	





MENÚ PRINCIPAL	SUBMENÚ	CONFIGURACIÓN		
Config. 1	Fuente	Seleccionar la fuente de entrada de referencia (IR/teclado)		
	Proyección	Normal, Trasera, Techo, Trasera+Techo		
	Relación aspecto	Rellenar, 4:3, 16:9, Buzón, Nativa, 2.35:1		
	Clave	-40~40		
	Zoom digital	-10~10		
	Audio	Volumen	0~10	
		Silencio	Desactivado, Activado	
	Avanzada 1	Idioma	English, Français, Deutsch, Español, Português, 简体中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, Magyar, Čeština, العربية, Türkçe, Việt, 日本語, ไทย, תיבֿע, فارسی	
		Bloqueo de seguridad	Desactivado, Activado	
		Pantalla vacía	Pantalla vacía, Rojo, Verde, Azul, Blanco	
		Logo de inicio	Desactivado, Activado	
		Closed Captioning	Desactivado, Activado	
		Bloqueo teclado	Desactivado, Activado	
		Configuración 3D	3D	Desactivado, DLP-Link, IR
			Invertir sincronización 3D	Desactivado, Activado
			Formato 3D	Secuenciación de fotogramas, Arriba / Abajo, Lado a lado
			2D a 3D	Desactivado, Activado
			2D a 3D Profundo	Interior 1, Interior 2, Interior 3, Exterior 1, Exterior 2, Exterior 3
		Clave auto.	Desactivado, Activado	
		Avanzada 2	Patrón de prueba	Ninguno, Cuadrícula, Blanco, Rojo, Verde, Azul, Negro
			Desplazamiento de imagen H	-50~50
	Desplazamiento de imagen V		-50~50	

MENÚ PRINCIPAL	SUBMENÚ	CONFIGURACIÓN		
Config. 2	Fuente automática	Desactivado, Activado		
	Apagado sin señal (min)	0~180		
	Encendido automático	Desactivado, Activado		
	Modo LED	ECO , Normal		
	Reiniciar Todo			
	Estado	Fuente activa		
		Información de vídeo		
		Horas LED (Eco., Normal)		
		Versión de Software		
	Avanzada 1	Posición del menú	Centro, Abajo, Arriba, Izquierda, Derecha	
		Menú translúcido	0%, 25%, 50%, 75%, 100%	
		Modo bajo consumo	Desactivado, Activado	
		Velocidad del ventilador	Normal, Alta	
	Avanzada 2	Temp. de Apagado	0~600	
		Filtro de fuente	VGA	Deshabilitar, Habilitar
			Vídeo compuesto	Deshabilitar, Habilitar
			HDMI 1/MHL	Deshabilitar, Habilitar
			HDMI 2	Deshabilitar, Habilitar
			USB	Deshabilitar, Habilitar



Menú Imagen

Para acceder al menú **Imagen** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Imagen**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Imagen** y presione ↵.
4. Presione el botón ◀ o ▶ para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Modo de pantalla	Presione el botón ◀ o ▶ para establecer la opción Modo de pantalla.
Brillo	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el brillo de la pantalla.
Contraste	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el contraste de la pantalla.
Ordenador	Presione ↵ para entrar en el menú Ordenador. Consulte la sección Ordenador en la página 33 .
Imagen automática	Presione ↵ para ajustar automáticamente las opciones de fase, pista, tamaño y posición.
Avanzada	Presione ↵ para entrar en el menú Avanzada. Consulte la sección Avanzada en la página 34 .
Administrador de color	Presione ↵ para ingresar en el menú Administrador de color. Consulte la sección Administrador de color en la página 35 .

Nota:

Administrador de color sólo puede ajustarse cuando se establece Modo de pantalla en Usuario1.

Ordenador

Para acceder al menú **Ordenador** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Imagen**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazarse al menú **Ordenador** y, a continuación, presione ←.
4. Presione el botón ◀ o ▶ para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Posición hor	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar la posición horizontal hacia la izquierda o hacia la derecha.
Posición ver	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar la posición horizontal hacia arriba o hacia abajo.
Frecuencia	Presione el botón ◀ o ▶ ajustar el reloj de muestreo A/D.
Pista	Presione el botón ◀ o ▶ ajustar el punto de muestreo A/D.
Gama de color	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el Gama de color.

Nota:

Los elementos del menú **Ordenador** solamente se pueden modificar cuando el proyector Qumi está conectado a un equipo a través de un cable VGA. Las configuraciones que no están habilitadas o no se pueden modificar, se muestran en color gris.



Avanzada

Para acceder al menú **Avanzada** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Imagen**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazarse al menú **Avanzada** y, a continuación, presione ◀.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Avanzada**.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Color brillante	Presione los botones ◀ o ▶ para ajustar el valor Color brillante.
Nitidez	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el nivel de nitidez de la pantalla.
Gamma	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar la corrección gamma de la pantalla.
Temperatura color	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar la temperatura de color.
AGC de vídeo	Presione el botón ◀ o ▶ si desea habilitar o deshabilitar el control de ganancia automático para la fuente de vídeo.
Saturación vídeo	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar la saturación de vídeo.
Tinte vídeo	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el matiz de vídeo.
Gama de color	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el Gama de color.


Nota:

Las opciones AGC de vídeo, Saturación vídeo, Tinte vídeo y Closed Captioning solamente se pueden ajustar cuando la fuente es vídeo compuesto.

Administrador de color

Para acceder al menú **Administrador de color** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Imagen**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Administrador de color** y presione ←.
4. Presione el botón ◀ o ▶ para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Rojo	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el PWM de LED rojo.
Verde	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el PWM de LED verde.
Azul	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el PWM de LED azul.



Menú Config. 1

Para acceder al menú **Config. 1** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:


1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Config. 1**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Config. 1** y presione ↵.
4. Presione el botón ◀ o ▶ para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Fuente	Presione ↵ para entrar en el menú Fuente.
Proyección	Presione el botón ◀ o ▶ para elegir uno de los cuatro métodos de proyección: Frontal, Trasera, Techo-Frontal y Techo-Trasera.
Relación aspecto	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar la relación de aspecto de vídeo.
Clave	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar la corrección trapezoidal de la pantalla.
Zoom digital	Presione el botón ◀ o ▶ para acercar y alejar con el zoom digital.
Audio	Presione ↵ para entrar en el menú Audio. Consulte la sección Audio en la página 37 .
Avanzada 1	Presione ↵ para entrar en el menú Avanzada 1. Consulte la sección Avanzada 1 en la página 38 .
Avanzada 2	Presione ↵ para entrar en el menú Avanzada 2. Consulte la sección Avanzada 2 en la página 40 .

Audio

Para ajustar la configuración de audio, presione ◀ para entrar en el submenú **Audio**.




ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Volumen	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el volumen del audio.
Silencio	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar el altavoz.



Avanzada 1

Permite ajustar la configuración avanzada. Presione  para entrar en el submenú **Avanzada 1**.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Idioma	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar un menú de idioma diferente.
Bloqueo de seguridad	Presione el botón ◀ o ▶ para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo de seguridad.
Pantalla vacía	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar un color diferente para la pantalla en blanco.
Logo de inicio	Presione el botón ◀ o ▶ para mostrar u ocultar el logotipo.
Closed Captioning	Presione el botón ◀ o ▶ para habilitar o deshabilitar los subtítulos ocultos.
Bloqueo teclado	Presione el botón ◀ o ▶ para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo del teclado.
Configuración 3D	Presione  para entrar en el menú 3D. Consulte la sección Configuración 3D en la página 39 .
Clave auto.	Presione el botón ◀ o ▶ para habilitar o deshabilitar la corrección trapezoidal automática.


Nota:

Para utilizar la función 3D, habilite primero la reproducción de películas en la configuración 3D que se encuentra en el reproductor bajo el menú de disco 3D. La funcionalidad 3D se puede utilizar cuando la fuente de entrada admite 120 Hz.

1. El elemento de menú OSD 3D está atenuado si no hay una fuente 3D apropiada. Esta es la configuración predeterminada.
2. Cuando el proyector está conectado a una fuente 3D adecuada, el elemento de menú OSD 3D está habilitado para poder seleccionarlo.
3. Utilice gafas 3D para ver una imagen 3D.
4. Necesita contenido 3D procedente de un DVD 3D o un archivo multimedia 3D.
5. Es necesario habilitar la fuente 3D (cierto tipo de contenido de DVD 3D puede tener la función de selección de activación y desactivación 3D).
6. Necesita unas gafas 3D de tipo DLP Link o de obturador 3D IR. Con gafas de obturador 3D IR, es necesario instalar un controlador en su PC y conectar un emisor USB.
7. El modo 3D del menú OSD necesita coincidir con el tipo de gafas (DLP Link o 3D IR).
8. Encender las gafas. Las gafas normalmente tienen un interruptor de encendido y apagado. Cada tipo de gafas tiene sus propias instrucciones de configuración. Siga las instrucciones de configuración incluidas con las gafas para finalizar el proceso de configuración.

Configuración 3D

Para ajustar la configuración de 3D, presione **◀** para ingresar en el submenú **Configuración 3D**.




ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
3D	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar Desactivado, DLP-Link o IR.
Invertir sincronización 3D	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar la opción Invertir sincronización 3D.
Formato 3D	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar Secuenciación de fotogramas, Arriba / Abajo, Lado a lado.
2Da3D	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar la función 2Da3D.
2Da3D Profundo	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar una opción de 2Da3D Profundo.



Avanzada 2

Permite ajustar la configuración avanzada. Presione **↵** para entrar en el submenú **Avanzada 2**.




ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Patrón de prueba	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar una opción de patrón de prueba.
Desplazamiento de imagen H	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el desplazamiento horizontal de imagen.
Desplazamiento de imagen V	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el desplazamiento vertical de imagen.

Menú Config. 2

Para acceder al menú **Config. 2** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Config. 2**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Config. 2** y presione ↵.
4. Presione el botón ◀ o ▶ para cambiar los valores para cada configuración aplicable.




ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Fuente automática	Presione el botón ◀ o ▶ para habilitar o deshabilitar la detección automática de la fuente.
Apagado sin señal (min)	Presione el botón ◀ o ▶ para apagar automáticamente la lámpara del proyector cuando no haya señal.
Encendido automático	Presione el botón ◀ o ▶ para habilitar o deshabilitar el encendido automático.
Modo LED	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el modo LED para aumentar o reducir el brillo con el fin prolongar el período de vida útil de los LED.
Reiniciar Todo	Presione ↵ para restablecer los valores predefinidos de fábrica de todos los elementos. Consulte la sección Reiniciar Todo en la página 42 .
Estado	Presione ↵ para entrar en el menú Estado. Consulte la sección Estado en la página 43 .
Avanzada 1	Presione ↵ para entrar en el menú Avanzada 1. Consulte la sección Avanzada 1 en la página 44 .
Avanzada 2	Presione ↵ para entrar en el menú Avanzada 2. Consulte la sección Avanzada 2 en la página 45 .



Reiniciar Todo

Para restablecer los valores predeterminados de fábrica de los elementos de menú (excepto para las opciones Idioma y Bloqueo de seguridad) realice los pasos siguientes:


1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Config. 2**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **Reiniciar Todo** y, a continuación, presione ↵.



Estado

Para ver el estado del proyector Qumi, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Config. 2**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **Estado** y, a continuación, presione ↵.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Fuente activa	Muestra la fuente activada.
Información de vídeo	Muestra la resolución e información de vídeo para la fuente RGB y el estándar de color para la fuente Vídeo.
Horas LED (Eco , Normal)	Muestra la información de uso de los LED (en horas). Los contadores Eco y Normal son independientes.
Versión de Software	Muestra la versión de software.

Avanzada 1

Para acceder al menú **Avanzada 1** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Config. 2**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **Advanced 1** y presione ◀.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Avanzada 1**.
5. Presione el botón ◀ o ▶ para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Posición del menú	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar una ubicación diferente para el menú OSD.
Menú translúcido	Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar un nivel traslúcido de fondo para el menú.
Modo bajo consumo	Presione el botón ◀ o ▶ para habilitar (consumo de energía < 0,5 W) o deshabilitar el modo bajo consumo. Nota: <i>Habilite la opción Modo bajo consumo para desconectar completamente el proyector cuando este está apagado. Deshabilite la opción Modo bajo consumo para permitir la funcionalidad multimedia cuando el proyector está apagado.</i>
Velocidad del ventilador	Presione el botón ◀ o ▶ para ingresar y cambiar entre las velocidades del ventilador Normal y Alta. Nota: <i>Recomendamos seleccionar la velocidad alta en áreas de altas temperaturas, gran humedad o gran altitud (superior a 1500 metros/4921 pies).</i>

Avanzada 2

Para acceder al menú **Avanzada 2** y ajustar la configuración, realice los pasos siguientes:

1. Entre en el menú **OSD**.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar el menú **Config. 2**.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **Avanzado 2** y presione ◀ o ▶.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para desplazar el cursor hacia arriba o hacia abajo por el menú **Avanzada 2**.
5. Presione el botón ◀ o ▶ para cambiar los valores para cada configuración aplicable.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Temp. de Apagado (min)	Presione el botón ◀ o ▶ para ajustar el tiempo de apagado automático de la lámpara (en minutos).
Filtro de fuente	Presione ◀ o ▶ para ingresar en el menú Filtro de fuente. Consulte la sección Filtro de fuente en la página 46 .



Filtro de fuente

Para ajustar el filtro de fuente, presione ◀ o ▶ para ingresar en el submenú **Filtro de fuente**.



ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
VGA	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar la fuente VGA en el ciclo de búsqueda automática.
Vídeo compuesto	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar la fuente Vídeo compuesto en el ciclo de búsqueda automática.
HDMI 1 / MHL	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar la fuente HDMI 1 / MHL en el ciclo de búsqueda automática.
HDMI 2	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar la fuente HDMI 2 en el ciclo de búsqueda automática.
USB	Presione el botón ◀ o ▶ para activar o desactivar la fuente USB en el ciclo de búsqueda automática.

Capítulo 5 Mantenimiento del proyector Qumi

Limpiar el proyector Qumi

La limpieza del proyector Qumi para quitar el polvo y la suciedad le ayudará a que el dispositivo funcione sin problemas.

Advertencia:



1. El proyector Qumi se debía apagar y desenchufar antes de limpiarse. Si no sigue esta indicación, se pueden producir lesiones personales o daños al sistema.
2. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la unidad. No deje que entre agua por las aberturas de ventilación del proyector Qumi.
3. Si entra una pequeña cantidad de agua en el interior del proyector Qumi mientras lo limpia, desenchúfelo y póngalo en un área bien ventilada durante varias horas antes de volverlo a utilizar.
4. Si entra una gran cantidad de agua en el interior del proyector Qumi mientras lo limpia, desenchúfelo y repárelo.

Limpiar la lente

Puede adquirir productos de limpieza para lentes ópticas en la mayoría de tiendas de cámaras y otras tiendas minoristas. Para limpiar la lente del proyector Qumi, realice los pasos siguientes:

1. Aplique una pequeña cantidad de producto de limpieza para lentes ópticas en un paño limpio y suave. (No aplique el producto de limpieza directamente a la lente.)
2. Pase suavemente un paño por la lente en movimiento circular.

Precaución:



1. No utilice productos de limpieza abrasivos ni disolventes.
2. Para evitar decoloración o deterioro, no deje que el producto de limpieza entre en contacto con la carcasa del proyector Qumi.



Solucionar problemas

Problemas comunes y soluciones

Estas pautas proporcionan sugerencias para tratar los problemas con los que puede encontrarse mientras utiliza el proyector Qumi. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

A veces, el problema suele ser tan simple como que un cable no esté completamente conectado. Revise los siguientes problemas posibles antes de llevar a cabo las soluciones específicas de cada problema.

- Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente.
- Asegúrese de que el proyector Qumi está encendido.
- Asegúrese de que todas las conexiones están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado está encendido.
- Asegúrese de que el equipo conectado no se encuentra en el modo de suspensión.
- Asegúrese de que el equipo portátil conectado está correctamente configurado para una pantalla externa.

Sugerencias para solucionar problemas

En cada sección específica de cada problema, lleve a cabo los pasos en el orden propuesto. De esta forma, puede resolver el problema más rápido.

Para evitar la sustitución de piezas no defectuosas, intente localizar y aislar el problema.

Por ejemplo, si cambia las pilas y el problema no se resuelve, ponga las pilas originales y continúe con el paso siguiente.

Guarde un registro de los pasos que realiza cuando solucione problemas. La información puede ser útil para referencia cuando llame al soporte técnico o cuando lleve el proyector Qumi al personal de servicio técnico.



Mensajes de error de LED

MENSAJES DE CÓDIGO DE ERROR	ALIMENTACIÓN PARPADEO AZUL	TEMPERATURA PARPADEO AZUL
Error de temperatura elevada (aire de entrada)	-	ENCENDIDO
Temperatura elevada de LED (rojo)	-	1
Temperatura elevada de LED (verde)	-	2
Error del ventilador 1 (Alimentación)	6	1
Error del ventilador 2 (sistema)	6	2
Error del ventilador 3 (LED)	6	3
Error del termistor de LED	8	1
Error del HSK termistor de LED verde	8	2

Si se produce un error de LED, desconecte el cable de alimentación de CA durante un (1) minuto antes de reiniciar el proyector Qumi.

Si se produce cualquier otra situación que no figure en la tabla anterior, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

Problemas con la imagen

Problema: No aparece ninguna imagen en la pantalla

1. Compruebe que la configuración del equipo personal está correctamente definida.
2. Apague todos los equipos y vuelva a encenderlos en el orden correcto.

Problema: La imagen está borrosa

1. Ajuste el enfoque del proyector Qumi.
2. Asegúrese de que la distancia entre el proyector Qumi y la pantalla está dentro del intervalo especificado.
3. Si la lente del proyector Qumi está sucia, límpiela con un paño de limpieza para lentes ópticas.

Problema: La imagen es más ancha en la parte superior o inferior (efecto de trapecoide)

1. Coloque el proyector Qumi perpendicular a la pantalla tanto como sea posible.
2. Ajuste la opción Clave del menú OSD para corregir el problema o establezca la opción Clave auto. en Activada.

Problema: La imagen está invertida

Compruebe la orientación de la opción Proyección en el menú Config. 1 del menú OSD.

Problema: La imagen está vetada

1. Establezca la configuración predeterminada para las opciones Frecuencia y Pista del menú OSD Ordenador.
2. Conecte el proyector Qumi a otro equipo para asegurarse de que el problema no está provocado por la tarjeta de vídeo del equipo.



Problema: La imagen no tiene contraste

Ajuste la opción Contraste del menú OSD Imagen.

Problema: El color de la imagen proyectada no coincide con la imagen de origen

Ajuste las opciones Temperatura color y Gamma del menú OSD Imagen.

Problemas con el mando a distancia

Problema: El proyector Qumi no responde al mando a distancia

1. Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto del proyector Qumi.
2. Asegúrese de que no hay obstáculos en la trayectoria entre el mando a distancia y el sensor.
3. Apague todas las luces fluorescentes de la sala.
4. Asegúrese de que la polaridad de la pila es correcta.
5. Cambie la pila.
6. Apague todos los dispositivos infrarrojos cercanos.
7. Envíe el mando a distancia a un centro de servicio técnico.

Problemas de audio

Problema: No hay sonido

1. Ajuste el volumen de la fuente de audio.
2. Compruebe la conexión del cable de audio.
3. Compruebe la salida de la fuente de audio con otros altavoces.
4. Envíe el proyector Qumi a un centro de servicio técnico.

Problema: El sonido está distorsionado

1. Compruebe la conexión del cable de audio.
2. Compruebe la salida de la fuente de audio con otros altavoces.
3. Envíe el proyector Qumi a un centro de servicio técnico.



Preguntas más frecuentes

1. ¿Funciona el proyector Qumi con un equipo personal, portátil o ultraportátil?

Sí. Utilice el cable VGA o HDMI proporcionado. El proyector Qumi se puede conectar a un equipo de sobremesa, portátil o ultraportátil si estos equipos tienen un puerto HDMI o VGA apropiado. Para reproducir audio, se necesita un cable de audio estéreo para conectar al puerto de audio del proyector Qumi.

2. ¿Es posible conectar el proyector Qumi a una consola de juegos, como por ejemplo a Microsoft® Xbox o Sony® PS3?

Sí. El proyector Qumi se puede utilizar para mostrar contenido procedente de una consola Xbox o PS3. Para ello es necesario conectar el cable HDMI procedente de la consola de juegos al proyector Qumi.

3. ¿Puede el proyector Qumi proyectar contenido procedente de un televisor?

Se puede ver el contenido de televisión conectando un descodificador de cable, un descodificador digital o un receptor de satélite porque los televisores solamente pueden generar imágenes en su propia pantalla. Por ejemplo, si utiliza un descodificador de cable, se puede conectar un cable HDMI al proyector Qumi.

4. ¿Cómo se puede conectar una unidad MHL al proyector Qumi?

Utilice un cable MHL compatible para conectar un dispositivo MHL.

Visite www.mhlconsortium.org/productlist/ para obtener más información.

5. ¿Cómo se muestran las imágenes de una cámara digital o una unidad flash USB?

Las imágenes y otro contenido se pueden mostrar conectando los siguientes dispositivos al proyector Qumi:

- Unidad flash USB, disco duro y lector de tarjetas
- Cámara digital
- Teléfono inteligente
- Visor de almacenamiento multimedia

Una vez conectados los dispositivos, las imágenes se pueden mostrar mediante el conjunto de aplicaciones multimedia del proyector Qumi.

6. ¿Qué cable se necesita para conectar dispositivos de vídeo al proyector Qumi?

Los dispositivos de vídeo se pueden conectar al proyector Qumi mediante un cable de audio/vídeo o HDMI si los dispositivos cuentan con los puertos apropiados. Para reproducir audio, también se puede conectar un cable RCA al proyector Qumi.

7. ¿Qué tipo de formatos de vídeo admite el proyector Qumi?

H.264, MPEG-4, VC-1, WMV9, DivX (Xvid), Real Video, AVS y MJPEG.

8. ¿Qué tipo de formatos de audio admite el proyector Qumi?

MP3 y WMA.

9. ¿Qué tipo de formatos de documento admite el proyector Qumi?

Archivos de Microsoft® Office 2003 y Microsoft® Office 2007 (Word, Excel® y PowerPoint®), archivos PDF de Adobe® y archivos de texto (txt).



10. ¿Qué tipo de formatos de fotografía admite el proyector Qumi?

JPEG, PNG y BMP.

11. ¿Cuánto dura la fuente de luz de LED del proyector Qumi y cómo se puede reemplazar?

El proyector Qumi no utiliza una lámpara UHP normal. Utiliza un conjunto de diodos de emisión de luz (LED, Light Emitting Diodes) para iluminar y proyectar imágenes. Los LED tienen un período de vida más largo que las lámparas convencionales. Se estima que los LED del proyector Qumi duran aproximadamente 30.000 horas. El período de vida útil de los LED depende de factores como el brillo, el uso y las condiciones medioambientales. El brillo de los LED puede reducirse con el paso del tiempo. El módulo de LED no se puede reemplazar.

12. ¿Por qué necesito reajustar el enfoque en mi proyector Qumi después de encenderlo?

Para obtener la mejor calidad de imagen, puede ser necesario ajustar el anillo de enfoque una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento.

Sitio de soporte de Vivitek

Visite el sitio www.vivitekc.com para obtener más información, soporte y registrar el producto.




Especificaciones

MODELO	Qumi Q7 Plus Serie
RESOLUCIÓN	HD (WXGA - 1280x800)
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	0,8 m~3,0 m
TAMAÑO DE LA PANTALLA DE PROYECCIÓN (EN DIAGONAL)	26"~107,1"
LENTE DE PROYECCIÓN	Enfoque y zoom manuales
RELACIÓN DE PROYECCIÓN	1,3/1,43 : 1
CORRECCIÓN DE CLAVE VERTICAL	Paso de +40 = 32° Paso de -40 = -35°
MÉTODOS DE PROYECCIÓN	Frontal, Trasera, Escritorio, Techo-Frontal y Techo-Trasera
COMPATIBILIDAD CON DATOS	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA y Mac
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i y 1080p
COMPATIBILIDAD DEL VIDEO	HDTV (720p y 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60) y SECAM
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD	FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, PSE, NOM, EAC, PSB, RoHS, ICES-003 (Canadá)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 °C ~ 35 °C
DIMENSIONES (LXAXF)	238mm (9,37") x 40mm (1,57") x 180mm (7,09")
ENTRADA DE CA	100 - 240 V CA universal
CONSUMO DE ENERGÍA	120 W, < 0,5 W (modo de espera)
ALTAVOZ DE AUDIO	Altavoz de 2 W x 2
TERMINALES DE ENTRADA	VGA x 1
	Vídeo x 1
	Entrada de audio x 1 (I y D)
	HDMI x 2 (HDMI1 disponible para la función MHL)
	USB tipo A x 1
TERMINALES DE SALIDA	Miniconector de 3,5 mm (control de volumen) x 1

Nota:

Si tiene alguna pregunta relacionada con las especificaciones del producto, póngase en contacto con su distribuidor local.



Distancia de proyección frente a tamaño de proyección




Tabla de distancia y tamaño de proyección

@PANORÁMICO

DIAGONAL DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	ANCHURA DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	ALTURA DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	DISTANCIA DE PROYECCIÓN (CM/PULGADAS)
72,6 / 28,6	61,5 / 24	38,5 / 15	80 / 31
101,6 / 40	86,2 / 34	53,8 / 21	112 / 44
127 / 50	107,7 / 42	67,3 / 26	140 / 55
152,4 / 60	129,2 / 51	80,8 / 32	168 / 66
177,8 / 70	150,8 / 59	94,2 / 37	196 / 77
203,2 / 80	172,3 / 68	107,7 / 42	224 / 88
228,6 / 90	193,9 / 76	121,2 / 48	252 / 99
254 / 100	215,4 / 85	134,6 / 53	280 / 110
272,1 / 107,1	230,8 / 91	144,2 / 57	300 / 118

@TELEOBJETIVO

DIAGONAL DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	ANCHURA DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	ALTURA DE LA IMAGEN (CM/ PULGADAS)	DISTANCIA DE PROYECCIÓN (CM/PULGADAS)
66 / 26	55,9 / 22	35 / 14	80 / 31
92,4 / 36	78,3 / 31	49 / 19	112 / 44
115,5 / 45	97,9 / 39	61,2 / 24	140 / 55
138,5 / 55	117,5 / 46	73,4 / 29	168 / 66
161,6 / 64	137,1 / 54	85,7 / 34	196 / 77
184,7 / 73	156,6 / 62	97,9 / 39	224 / 88
207,8 / 82	176,2 / 69	110,1 / 43	252 / 99
230,9 / 91	195,8 / 77	122,4 / 48	280 / 110
247,4 / 97	209,8 / 83	131,1 / 52	300 / 118

Tabla de modo de frecuencias

SEÑAL	RESOLUCIÓN	SINC H (KHZ)	SINC V (HZ)	COMPUESTO/S-VIDEO	COMPONENTES	RGB	DVI/HDMI
NTSC	—	15,734	60,0	O	—	—	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	O	—	—	—
VESA	720 x 400	37,9	85,0	—	—	O	O
	640 x 480	31,5	60,0	—	—	O	O
	640 x 480	37,9	72,8	—	—	O	O
	640 x 480	37,5	75,0	—	—	O	O
	640 x 480	43,3	85,0	—	—	O	O
	800 x 600	35,2	56,3	—	—	O	O
	800 x 600	37,9	60,3	—	—	O	O
	800 x 600	48,1	72,2	—	—	O	O
	800 x 600	46,9	75,0	—	—	O	O
	800 x 600	53,7	85,1	—	—	O	O
	800 x 600 (para 3D)	76,3	120,0	—	—	O	O
	1024 x 768	48,4	60,0	—	—	O	O
	1024 x 768	56,5	70,1	—	—	O	O
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	O	O
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	O	O
	1024 x 768 (para 3D)	97,6	120,0	—	—	O	O
	1280 x 760	45,0	60,0	—	—	O	O
	1280 x 720 (para 3D)	91,5	119,9	—	—	O	O
	1280 x 800	49,7	59,8	—	—	O	O
	1280 x 800	62,8	74,9	—	—	O	O
	1280 x 800	71,6	84,8	—	—	O	O
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	—	O	O
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	—	O	O
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	—	O	O
1400 x 1050	65,3	60,0	—	—	O	O	
1440 x 900	55,9	60,0	—	—	O	O	
1600 x 1200	75,0	60,0	—	—			
1920 x 1080	67,2	60,0	—	—	O	O	
Apple® Mac	640 x 480	35,0	66,68	—	—	O	O
	832 x 624	49,725	74,55	—	—	O	O
	1024 x 768	60,24	75,0	—	—	O	O
	1152 x 870	68,68	75,06	—	—	O	O
SDTV	480i	15,734	60,0	—	O	—	O
	576i	15,625	50,0	—	O	—	O





EDTV	480p	31,469	60,0	—	O	—	O
	576p	31,25	50,0	—	O	—	O
HDTV	720p	37,5	50,0	—	O	—	O
	720p	45,0	60,0	—	O	—	O
	1080i	33,8	60,0	—	O	—	O
	1080i	28,1	50,0	—	O	—	O
	1080p	67,5	60,0	—	O	—	O
	1080p	56,3	50,0	—	O	—	O

O: Frecuencia admitida

—: Frecuencia no admitida

*: Nivel visualizable

Tabla de frecuencias 2D a 3D

La unidad determina automáticamente las señales de la PC para seleccionar la resolución apropiada.

Algunas señales podrían requerir un ajuste manual.

SEÑAL	RESOLUCIÓN 2D	SINC H (KHZ)	SINC V (HZ)	HDMI (DIGITAL)
	640 x 480	31,5	60	O
	800 x 600	37,9	60,3	O
	1024 x 768	48,4	60	O
	1280 x 720	45,0	60	O
	1280 x 768	47,8	60	O
	1280 x 800	49,7	60	O
	1280 x 1024	64	60	O
	1400 x 1050	65,3	60	O
	1440 x 900	55,9	60	O
SDTV	480i	15,734	60	O
	576i	15,625	50	O
EDTV	576p	31,3	50	O
	480p	31,5	60	O
HDTV	720p	37,5	50	O
	720p	45	60	O
	1080i	33,8	60	O
	1080i	28,1	50	O
	1080p	67,5	60	O
	1080p	56,3	50	O

O: Frecuencia admitida

Tabla de frecuencias 3D

La unidad determina automáticamente las señales de la PC para seleccionar la resolución apropiada.



Algunas señales podrían requerir un ajuste manual.

RESOLUCIÓN 3D	HDMI	FORMATO 3D
800 x 600 @ 120Hz	O	Frame sequential (Secuenciación de fotogramas)
1024 x 768 @ 120Hz	O	Frame sequential (Secuenciación de fotogramas)
1280 x 720 @ 120Hz	O	Frame sequential (Secuenciación de fotogramas)
HD 1080p 24 FPS	O	Frame packing (Empaquetado de fotogramas)
SD 720p 60 FPS	O	Frame packing (Empaquetado de fotogramas)
SD 720p 50 FPS	O	Frame packing (Empaquetado de fotogramas)
HD 1080i 50 SBSH	O	Side-by-side (Lado a lado)
SD 720p 60 SBSH	O	Side-by-side (Lado a lado)
SD 720p 50 SBSH	O	Side-by-side (Lado a lado)

O: Frecuencia admitida



Dimensiones del proyector Qumi



Nota:

Al realizar la instalación, asegúrese de utilizar sólo soportes para techo aprobados por UL. En el caso de instalaciones en techos, utilice los accesorios de instalación y tornillos M4 aprobados con una profundidad de tornillo máxima de 8 mm (0,31 pulgadas). La construcción del soporte para techo deberá tener la forma y fuerza adecuadas. La capacidad de carga del soporte para techo deberá exceder el peso del producto instalado. Como una precaución adicional, deberá poder soportar 3 veces el peso del producto (no menos de 5,15 kg) durante un período de 60 segundos. No cubra la ventilación de refrigeración.

Cumplimiento de normativas

Advertencia relacionada con la normativa FCC

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso, será necesario que el usuario corrija las interferencias por su cuenta.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por las partes responsables de su cumplimiento anularán la autorización del usuario para trabajar con el equipo.

Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Certificaciones de seguridad

FCC-B, UL, CCC, CE, C-Tick, KC, CB, PSE, NOM, EAC, PSB, RoHS, ICES-003 (Canadá)

Desecho y reciclaje del producto

Este producto puede contener otros residuos electrónicos que pueden ser peligrosos si no se eliminan correctamente. Recíclelos o elimínelos según las leyes locales, estatales o federales. Para obtener más información, póngase en contacto con Electronic Industries Alliance en www.eiae.org.

